任意ファンクションジェネレータ

AFG-3000 シリーズ

ユーザーマニュアル

GW INSTEK PART NO. 82FG-30820M01





保証

(AFG-3000 シリーズ 任意波形ファンクションジェネレータ)

この度は GW Insturument 社の計測器をお買い上げいただきありがとうございます。今後とも当社の製品を末永くご愛顧いただきますようお願い申し上げます。

AFG-3000 シリーズは、正常な使用状態で発生する故障について、お買上げの日より2年間に発生した故障については無償で修理を致します。 ただし、保証期間内でも次の場合は有償修理になります。

- 1. 火災、天災、異常電圧等による故障、損傷。
- 2. 不当な修理、調整、改造がなされた場合。
- 3. 取扱いが不適当なために生ずる故障、損傷。
- 4. 故障が本製品以外の原因による場合。
- 5. お買上げ明細書類のご提示がない場合。

お買上げ時の明細書(納品書、領収書など)は保証書の代わりとなります ので、大切に保管してください。

また、校正作業につきましては有償にて受け賜ります。

この保証は日本国内で使用される場合にのみ有効です。

This warranty is valid only Japan.

本マニュアルについて

ご使用に際しては、必ず本マニュアルを最後までお読みいただき、 正しくご使用ください。また、いつでも見られるよう保存してください。

本書の内容に関しましては万全を期して作成いたしましたが、万一 不審な点や誤り、記載漏れなどがございましたらご購入元または弊 社までご連絡ください。

201101 編集

このマニュアルは著作権によって保護された知的財産情報を含んでいます。当社はすべての権利を保持します。当社の文書による事前 承諾なしに、このマニュアルを複写、転載、翻訳することはできません。

このマニュアルに記載された情報は印刷時点のものです。製品の仕様、機器、および保守手順は、いつでも予告なしで変更することがありますので予めご了承ください。

目次

本マニュアルについて	3
安全上の注意	6
まず初めに	11
主な特徴	11
パネル外観	13
セットアップ	18
クイックリファレンス	20
選択および数値入力の使用方法	
ヘルプの使用方法	23
波形の選択	25
変調	28
スイープ機能	34
バースト	36
任意波形(ARB)	38
Utility メニュー	41
メニューツリー	44
初期設定	55
操作方法について	57
波形の選択	
変調について	67
振幅変調(AM)	
周波数変調(FM)	
周波数偏移変調(FSK; Frequency Shift Keying)	
パルス幅変調(Pulse Width Modulation)	

周波数スイープ	98
バーストモード	110
補助システム機能設定	122
保存と呼出し	
リモートインターフェースの選択	
システムと設定	
任意波形機能について	135
任意波形を表示する	136
ビルトイン波形の挿入	
任意波形の保存と呼出し	
任意波形を出力する	
リモートインターフェース	176
リモートコントロールの設定	176
付属	181
<u> ヒューズ交換</u>	
AFG-3000 シリーズ仕様	

安全上の注意

この章は本器の操作及び保存時に気をつけなければ ならない重要な安全上の注意を含んでいます。操作 を開始する前に以下の注意をよく読んで、安全を確保 してください。

安全記号

以下の安全記号が本マニュアルもしくは本器上に記載されています。



警告: ただちに人体の負傷や生命の危険につながる WARNING 恐れのある箇所、用法が記載されています。



注意: 本器または他の機器へ損害をもたらす恐れのあ る箇所、用法が記載されています。



危険:高電圧の恐れあり



危険・警告・注意:マニュアルを参照してください



保護導体端子



シャーシ(フレーム)端子



危険:高温注意



二重絶縁

安全上の注意事項

一般注意事項



CAUTION

- 電源コードは、製品に付属したものを使用してください。ただし、入力電源電圧によっては付属の電源コードが使用できない場合があります。その場合は、適切な電源コードを使用してください。
- 入力端子には、製品を破損しないために最大入力が決められています。製品故障の原因となりますので定格・仕様欄または安全上の注意にある仕様を越えないようにしてください。
 周波数が高くなったり、高圧パルスによっては入力できる最大電圧が低下します。
- BNC コネクタの接地側に危険な高電圧を決して接続しないでください。火災や感電につながります。
- 感電防止のため保護接地端子は大地アースへ必ず接続してください。
- 重い物を本器に置かないでください。
- 激しい衝撃または荒い取り扱いを避けてください。本器の破損につながります。
- 本器に静電気を与えないでください。
- 裸線を BNC 端子などに接続しないでください。
- 冷却用ファンの通気口をふさがないでください。製品の通気口をふさいだ状態で使用すると故障、 火災の危険があります。
- 濡れた手で電源コードのプラグに触らないでください。感電の原因となります。
- 可燃性の物を本器に置かないでください。
- 各入力および出力端子には、正しいケーブルを誤使用ください。裸線で接続しないでください。



(測定カテゴリー) EN61010-1:2001 は測定カテゴリと以下のそれらの要件を指定します。AFG-3000 はカテゴリ Ⅱ の部類です。

- 測定カテゴリー IVは定電圧設備の電源で実行する測定用です。
- 測定カテゴリーⅢは建築設備内で実行する測定用です。
- 測定カテゴリーⅡは定電圧設備に直接接続された回路上で実行する測定用です。
- 測定カテゴリー I は電源に直接接続されていない回路上で実行する測定用です。

電源電圧



. WARNING

• 入力電圧: 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz.

• 電源コードは、感電を避けるため本器に付属している3芯の電源コード、または使用する電源電圧に対応したもののみ使用し、必ずアース端子のあるコンセントへ差し込んでください。2 芯のコードを使用される場合は必ず接地をしてください。

ヒューズ



WARNING

- ヒューズが溶断した場合,使用者がヒューズを交換することができますが、マニュアルの保守等の内容に記載された注意事項を順守し、間違いのないように交換してください。ヒューズ切れの原因が判らない場合、製品に原因があると思われる場合、あるいは製品指定のヒューズがお手元にない場合は、当社までご連絡ください。間違えてヒューズを交換された場合、火災の危険があります。
- ヒューズタイプ: T0.63A/250V
- ヒューズ交換は認定作業者のみ行ってください。
- 電源を入れる前にヒューズのタイプが正しいことを 確かめてください。
- 火災防止のために、ヒューズ交換の際は指定され たタイプのヒューズ以外は使用しないでください。
- ヒューズ交換の前には必ず電源コードを外してくだ さい。
- ヒューズ交換の前にヒューズ切断の原因となった問題を解決してください。

クリーニング

- クリーニング前に電源コードを外してください。
- 中性洗剤と水の混合液に浸した柔らかい布地を使用します。液体はスプレーしないでください。本器に液体が入らないようにしてください。
- ベンゼン、トルエン、キシレン、アセトンなど危険な 材料を含む化学物質を使用しないでください。

操作環境

- 設置場所:屋内、直射日光があたらない、ホコリがない、almost non-conductive pollution (注意は以下) and avoid strong magnetic fields.
- 相対湿度: < 80%
- 標高:< 2000m
- 温度:0℃~40℃

(汚染度) EN 61010-1:2001 は汚染度と要求事項を以下のように規定しています。 AFG-3000 シリーズ は汚染度 2 に該当します。

汚染とは「絶縁耐力または表面抵抗を減少させる個体、液体、またはガス (イオン化ガス) の異物の添加」を指します。

- 汚染度 1: 汚染物質が無いか、または有っても乾燥しており、非 伝導性の汚染物質のみが存在する場合。汚染は影響しない状態。
- 汚染度2:通常は非伝導性の汚染のみが存在する。しかし、 時々結露による一時的な伝導が発生する。
- 汚染度3:伝導性汚染物質または結露により伝導性になり得る 非伝導性物質のみが存在する。これらの状況で、機器は直射日 光や風圧から保護されるが、温度や湿度は管理されない。

保存環境

- 設置:屋内
- 相対湿度:< 70%
- 温度:-10℃~70℃

調整•修理



- 本製品の調整や修理は、当社のサービス技術および認定された者が行います。
- サービスに関しましては、お買上げいただきました 当社代理店(取扱店)にお問い合わせ下さいますよ うお願い致します。なお、商品についてご不明な点 がございましたら、弊社までお問い合わせください。



保守点検について



• 製品の性能、安全性を維持するため定期的な保 守、点検、クリーニング、校正をお勧めします。

校正



• この製品は、当社の厳格な試験・検査を経て出荷されておりますが、部品などの経年変化により、性能・仕様に多少の変化が生じることがあります。製品の性能・仕様を安定した状態でご使用いただくために定期的な校正をお勧めいたします。校正についてのご相談はご購入元または当社までご連絡ください。

ご使用について



本製品は、一般家庭・消費者向けに設計・製造された製品ではありません。電気的知識を有する方がマニュアルの内容を理解し、安全を確認した上でご使用ください。また、電気的知識のない方が使用される場合には事故につながる可能性があるので、必ず電気的知識を有する方の監督下にてご使用ください。

まず初めに

この章では、先ず初めに本器の主な特徴、パネル説明、設定手順と電源投入について説明しています。

主な特徴

### ### #############################		
### AFG-3051 50MHz #### DDS 方式ファンクションジェネレータ	モデル名	周波数帯域
 機能 DDS 方式ファンクションジェネレータ 全周波数レンジで 1uHz の高分解能 周波数安定度: 1ppm フルの機能の任意の波形能力 サンプルレート: 200 MS/s 繰り返し周波数: 100 MS/s 線り返し周波数: 100 MS/s 波形メモリ長: 1 M ポイント 振幅分解能: 16 ビット 10個の 1M 波形メモリ 実際の出力波形を本体ディスプレイに表示可能 ユーザー定義出力 ユーザー定義マーカー出力 DWR(Direct Waveform Reconstruction)で オシロスコープ*から波形をロスレスで取り込み 可能(*) 本体で任意波形が可能 低ひずみの正弦波: -60dBc 特徴 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、 	AFG-3081	80MHz
 全周波数レンジで 1uHz の高分解能 周波数安定度:1ppm フルの機能の任意の波形能力 サンプルレート:200 MS/s 繰り返し周波数:100 MS/s 波形メモリ長:1 M ポイント 振幅分解能:16 ビット 10個の 1M 波形メモリ 実際の出力波形を本体ディスプレイに表示可能 ユーザー定義出力 ユーザー定義マーカー出力 DWR(Direct Waveform Reconstruction)で オシロスコープ*から波形をロスレスで取り込み 可能(*) 本体で任意波形が可能 低ひずみの正弦波:-60dBc 特徴 	AFG-3051	50MHz
 フルの機能の任意の波形能力 サンプルレート: 200 MS/s 繰り返し周波数: 100 MS/s 波形メモリ長: 1 M ポイント 振幅分解能: 16 ビット 10個の 1M 波形メモリ 実際の出力波形を本体ディスプレイに表示可能 ユーザー定義出力 ユーザー定義マーカー出力 DWR(Direct Waveform Reconstruction)で オシロスコープ*から波形をロスレスで取り込み 可能(*) 本体で任意波形が可能 ・低ひずみの正弦波: -60dBc 特徴 	機能	• 全周波数レンジで 1uHz の高分解能
繰り返し周波数:100 MS/s 波形メモリ長:1 M ポイント 振幅分解能:16 ビット 10個の 1M 波形メモリ ・実際の出力波形を本体ディスプレイに表示可能 ユーザー定義出力 ユーザー定義 マーカー出力 ・DWR(Direct Waveform Reconstruction)で オシロスコープ*から波形をロスレスで取り込み 可能(*) ・ 本体で任意波形が可能 ・ 低ひずみの正弦波:-60dBc 特徴 ・ 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、		
 ユーザー定義出力 ユーザー定義マーカー出力 DWR(Direct Waveform Reconstruction)で オシロスコープ*から波形をロスレスで取り込み 可能(*) 本体で任意波形が可能 低ひずみの正弦波:-60dBc 特徴 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、 		繰り返し周波数: 100 MS/s 波形メモリ長:1 M ポイント 振幅分解能:16 ビット
オシロスコープ*から波形をロスレスで取り込み 可能(*)		ユーザー定義出力
低ひずみの正弦波:-60dBc特徴正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、		オシロスコープ*から波形をロスレスで取り込み
特徴 ・ 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、ノイズ、		• 本体で任意波形が可能
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• 低ひずみの正弦波:-60dBc
	特徴	
• 内部/外部 LIN/LOG スイープとマーカー出力		• 内部/外部 LIN/LOG スイープとマーカー出力



- 内部/外部 AM, FM, PWM, FSK 変調
- 変調/スイープ出力
- バースト機能(内部)と外部トリガ(マーカー出力なし)
- 保存/呼出し:10 グループの設定メモリ
- 出力過負荷保護機能

インターフェス

- GP-IB、RS-232、USBを標準装備
- 4.3 インチ カラーTFT 液晶(480 × 272)
 GUI インターフェース
- 任意波形編集 PC ソフトウェア(フリー) **
- *: 弊社デジタルストレージオシロスコープが対象です。モデルについては ご購入元または弊社へお問い合わせください。
- **: 弊社ホームページよりダウンロードしてください。 www.instek.co.jp

パネル外観

前面パネル

LCDディスプレイ 数値キー スクロールノブ 出力表示 電源スイッチ



液晶ディスプレイ TFT カラー液晶ディスプレイ, 480 x 272 分解能

ファンクションキ



画面下(ファンクションキー上)に表示された機能を選択します。

F1~F6

操作キー



波形の種類を選択します。




FREQ/Rate キーで周波数または サンプルレートを設定します。



AMPL は、波形の振幅を設定します。



DC オフセットを設定します。





同期信号(SYNC)出力端子。 出力インピーダンス: 50Ω



メイン出力端子。 出力インピーダンス:50Ω

スタンバイキー



スタンバイキーを押し、本器がオン になると(緑色)スタンバイモードに なると(赤色)になります。



本器のスイッチは、誤ってオンまたはオフしないよう長押しでオンまたはオフします。

選択キー





パラメータを編集するとき、桁位置を選択します。

スクロールツマミ



スクロールツマミは、数値とパラメータを編集するのに使用します。



増加


キーパッド

- 7 8 9
- **4 5 6**
- 1 2 3
- 0 0 1/-

キーパッドは、数値やパラメータ入力に使用します。キーパッド選択キーと variable ツマミと関連して使用する場合があります。



背面パネル



トリガ入力



外部トリガ入力端子です。外部トリガ 信号を入力するのに使用します。

マーカー出力



マーカー信号出力です。スイープと ARB(任意波形)モードの時のみ使用で きます。

冷却ファン

電源ソケットと ヒューズ



電源電圧: 100~240V AC

50~60Hz

ヒューズ: T0.63A/250V

ヒューズ交換については 181 ページを 参照ください。

電源スイッチ



メイン電源スイッチです。


パラメータ

ウィンドウ

ステータス タブ

波形ディスプレイ






1.000000000 kHz AMPL: 3.000 VPP

Sweep: Off

表示

FREQ:

MOD: Off



DC Offset: 0.00 Vpc

Burst: Off

セットアップ

概要


この章では、ハンドルの設定と電源投入について説明 します。

ド)の調整


ハンドル(スタン ハンドルを外に引き回 転させます。




本器を水平に設置



チルトスタンド




持ち運びで垂直にしま す。






ハンドル位置を下図の位置にするとハンドルが外れま ます。落下の可能性がありますので、この状態では、 運搬などしないでください。



電源投入

1. 電源コードをソケットに接続し ます。



2. 背面パネルにあるメイン電源 スイッチを ON にします。



3. 電源をオンにするにはスタン バイキーを押し続けます。 スタンバイキーが赤色(スタ ン倍)から緑色(オン)に変わ イ状態 ります。





スタンバ 電源オン

4. スタンバイキーが緑色に点灯すると本器は ON に なり下のような表示がディスプレイに現れます。



これで、本器は使用できるようになりました。

クイックリファレンス

この章では、操作のショートカット一覧、内蔵ヘルプと初期設定について説明します。パラメータ、設定と制限の詳細については、操作について(57ページ以降)または仕様(182ページ)を参照ください。

選択および数値入力の使用方法	າາ
ヘルプの使用方法	
波形の選択	25
方形波	25
三角波	26
正弦波	26
変調	28
AM 変調	28
FM 変調	29
FSK 変調	31
PWM 変調	33
スイープ機能	34
バースト	36
任意波形(ARB)	38
ARB - ポイントの追加	
ARB - ラインの追加	
ARB - 内蔵波形の追加	39
ARB - 出力(Output)	40
ARB - マーカ出力	41
Utility メニュー	41
保存	41
呼出し	42
GP-IB インターフェース	42
RS-232C インターフェース	43
USB インターフェース	43
メニューツリー	44
波形	45
ARB-表示	45
ARB-編集(Edit)	46
ARB-内蔵(Built in)	47



ARB- 内蔵-次へ(More)	48
ARB-保存(Save)	49
ARB-読み込み(Load)	49
ARB-出力(Output)	50
変調(MOD)	51
スイープ(Sweep)	
スイープ(Sweep) - 次へ(More)	52
バースト - N サイクル	53
バースト - ゲート	53
ユーティリティ(UTIL)	54
ユーティリティ(UTIL) - インターフェース(Interface)	54
初期設定	55

選択および数値入力の使用方法

概要

本器には3種類の選択および数値入力方法がありま す。

:数値キーパッド、選択キー、およびスクロールツマミ パラメータを編集するためにどのように数値入力を使 用するか以下に説明します。

1. メニュー項目を選択するためには、対応している ファンクションキー(F1~F6)を選択します。 例えば、ファンクションキーF1 は、ソフトキ 一"Sine"に対応しています。



2. 数値を編集するには選択キー ✓ で編集したい桁へ移動しま す。







3. スクロールツマミでカーソル以 下の桁を編集できます。時計 方向に回すと値が増加し、反 時計方向で減少します。



4. 上記の代わりに、数値キー で、明るい箇所のパラメータ値 を設定することができます。









ヘルプの使用方法

概要

各キーと機能は、ヘルプメニューで説明されます。(英文のみ)

1. UTIL キーを押します。



2. System を押します。(F5)



3. Help を押します (F3).





 スクロールツマミでヘルプ項目 を移動でき Select で選択でき ます。



キーの説明 前面パネル上のキーのヘルプを 提供します。

ARB(任意)波形 ARB(任意)波形についてのヘル の生成について プを表示します。

DSO リンク DSO リンクのヘルプを表示します。




バースト/ゲート バースト/ゲートのヘルプを表示 します。

スイープ スイープ機能のヘルプを表示します。

5. 例えばスイープ機能のヘルプを選択するには 5 番目の項目を選択します。



6. スクロールツマミでページを移動します。



7. 前のメニューへ戻るには F6を 押します。



波形の選択

方形波

例: 方形波、3Vpp、デューティー比 75%、1 kHz を設定します。

出力



1. Waveform キーを押し 方形波(Square)(F2) を選択します。



Square

- 2. デューティーキーに続 いて 7、5、%(F5)キ 一を押します。



入力: N/A

3. Freq/Rate キーを押 し続いて 1、kHz (F5) キーを押します。







4. AMPL キーを押し続 いて 3、VPP (F6).を押 します。







5. Output キーを押しま す。







三角波

例:三角波、5Vpp、10kHz

出力




入力: N/A

- 1. Waveform キーを押し (Waveform Triangle 三角波(Triangle:F3) を選択します。
- 2. Freq/Rate キーを押し 続けて 1、0、kHz (F5) を押します。

Output

- 3. AMPL キーを押し続 けて 5、VPP (F6)を押 します。
- 4. Output キーを押しま す。



正弦波

例: 正弦波、10Vpp、100kHz を設定します。

出力

1. Waveform キーを押し (Waveform






正弦波(Sine:F1)を 選択します。





入力:なし

- 2. Freq/Rate キーを押し (REGRADE) 続けて 1、0、0、kHz (F5) を押します。 1 0 0 1
- 3. AMPL キーを押し続 けて 1、0、VPP (F6)を 押します。
- 4. Output キーを押しま output す。





変調

AM 変調

例: AM 変調、変調波; 100Hz、方形波、キャリア波形: 1kHz 正弦波、変調度; 80% を設定します。

出力



MOD キーを押し AM (F1)キーを選択します。



2. Waveform キーを押し Sine (F1) キーを選択 します。



入力:なし

Freq/Rate キーを押し、続いて 1、kHz キーを押します。



4. MOD キーを押し、続 いて AM (F1) キーを 押します。




Shape (F4)キーを押し Square (F2)選択しま す。

MOD キーを押し AM (F1)キーで AM 変調を選択し AM Freq (F3)キーで周波数を選択します。



6. 周波数を入力しま す。



1 + 0 + 0 + Hz (F2).



7. MOD キーを押し、続 けて AM (F1)、Depth キーを選択します。 (F2).



8. 8 + 0 + % (F1) $+-\phi$ 順に押します。




9. MOD **+**−、AM (F1) キー、Source (F1)キ 一、INT (F1)の順に押 します。



10. Output キーを押しま す。



Output



FM 変調

例: FM 変調、変調波形: 方形波、キャリア波形: 1kHz 正弦波、周波数偏 移:100 Hz ソース:内部を設定します。

Output

1. MOD キーを押し、続 MOD けて FM (F2)キーを選 択します。





2. Waveform キーを押し 続けて Sine (F1)キー を選択します。



Input: なし

3. Freq/Rate キーを押し 続けて 1、kHz(F5)キ ーを押します。




4. MOD キーを押し、続 けて FM (F2)キー Shape (F4)キーと Square (F2)キーを押 します。



MOD キーを押します。FM (F2)キー、Freq (F3)キーの順に押します。



6. 1、0、0、Hz (F2)キー の順に押します。



7. MOD キーを押し FM (F2)キー、Freq Dev (F2)キーの順に押し ます。



8. 1、0、0、Hz (F3)キー の順に押します。




9. MOD キー、FM (F2)キ (ー、Source (F1)キー、 INT (F1)キーの順に 押します。



10. Output キーを押しま す。





FSK 変調

例: FSK 変調、ホップ周波数; 100Hz、キャリア波形; 1kHz、三角波、レート; 10 Hz、内部ソースを設定します。

Output



MOD キーを押します。FSK (F3)キーを選択します。



Waveform キーを押します。 Triangle (F3)キーを選択します。



Input: なし

3. Freq/Rate キーを押し ます。続けて 1 、kHz (F5)キーを押します。



4. MOD キーを押しま す。FSK (F3)キー、 FSK Rate (F3)キーを 押します。



 1、0、Hz (F2)キーの 順に押します。






6. MOD キーを押しま す。FSK (F3)キー、 Hop Freq (F2)キーの 順に押します。



7. 1、0、0、Hz (F3)キー の順に押します。




8. MOD キー、FSK (F3) キー、Source (F1)キ ー、INT (F1)キーの順 に押します。



9. Output キーを押しま す。





PWM 変調

例: PWM 変調、キャリア波形;800Hz、偏重波形;15 kHz、正弦波。 デューティー比;50%、内部ソースを設定します。

Output



Waveform キーを押し、Square (F2)キーを選択します。




 MOD キーを押します。PWM (F4)キーを 選択します。



Input: なし

3. Freq/Rate キーを押します。続けて、8、0、 0、Hz (F4)キーを押します。



4. MOD キーを押します。続けて PWM (F4) キー、Shape (F4)キー、Sine (F1)キーの順に押します。



5. MOD キーを押します。PWM (F4)キー、PWM Freq (F3)キーの順に押します。



6. Press 1 + 5 + kHz (F3).



7. MOD キー、PWM (F4) キー、Duty (F2)キー の順に押します。





8. Press 5 + 0 + % (F1).




9. MOD キー、PWM (F4) (キー、Source (F1)キ ー、INT (F1)の順に押 します。



10. Output キーを押しま す。





スイープ機能

例: 周波数スイープ。スタート周波数;10mHz、ストップ周波数;1kHz。 Log スイープ、スイープ時間;1s、マーカ周波数;550Hz、手動トリガ、トリガ出力:立上りエッジを設定します。

Output




Sweep キー、Start (F3)キーの順で押します。



1、0、mHz (F2)キーの順で押します。







Input:なし

- 4. 1、MHz (F5)キーの順 で押します。
- 1 MHz
- Sweep キー、Type (F2)キー、Log (F2)キ ーの順で押します。



6. Sweep キー、SWP Time (F5)キーの順で 押します。



7. 1、SEC (F2)キーの順 で押します。



8. Sweep キー、More (F6)キー、Marker (F3) キー、ON/OFF (F2)キ ー、Freq (F1)キーの 順で押します。



- 9. 5、5、0、Hz (F3)キー の順で押します。
- 5 5 0 Hz
- 10. Sweep キーを押します。続いて(F6), TRIG out (F4), ON/OFF (F3), Rise (F1).キーを押します。



11. Output キーを押しま す。






手動トリガ

12. Sweep キー、Source (F1)キー、Manual (F3) キーの順で押します。 Trigger (F1)キーを押 す度にスイープをしま す。





スイープ波形

マーカ波形

バースト

例: バーストモード。N-Cycle(内部トリガ)、バースト周波数;1kHz、バースト位相:0°、内部トリガ、遅延時間:10μs、トリガ出力:立上りエッジ。

Output



FREQ/Rate キーに続けて 1、kHz(F5)キーを押します。







Burst キー、N Cycle (F1)キー、Cycles (F1)キーの順で押します。





Input: なし


3. 5、Cyc (F5)キーを押 します。



4. Burst キー、N Cycle (F1)キー、Period (F4)キーを押します。



5. 1、0、mSEC (F2)キー 1 0 msec の順で押します。





7. 0、Degree (F5)キーの順で押します。



8. Burst キー、N Cycle (F1)キー、TRIG Setup (F5)キー、INT (F1)キ ーの順で押します。



9. Burst キー、N Cycle (F1)キー、TRIG Setup (F5)キー、Delay (F4) キーの順で押します。



10.1、0、mSEC (F2)キー の順で押します。



11. Burst キー、N Cycle (F1)キー、TRIG Setup (F5)キー、TRIG out (F5)キー、ON/OFF (F3)キー、Rise (F1) キーの順で押します。



12. Output キーを押しま す。





遅延時間:10ms



任意波形(ARB)

ARB - ポイントの追加

例: ARB モード。アドレス 40、データ 30,000 ヘポイントを追加します。

Output



1. ARB キー、Edit (F2) キー、Point (F1)キ ー、Address (F1)キー の順で押します。



- 開始アドレスの 設定
- 4、0、Enter (F5)、
 Return (F6)キーの順で押します。



- データの挿入
- Data (F2)キー、3、0、0、0、0、0、Enter (F5)キーの順で押します。



ARB - ラインの追加

例: ARB モード。アドレス: データ(10:30, 50:100) ヘラインを追加 します。



Output



 ARB キー、Edit (F2) キー、Line (F2)キー、 Start ADD (F1)キー の順で押します。



 1、0、Enter (F5)、 Return (F6)キーの順 に押します。



3. Start Data (F2)キー、 3、0、Enter (F5)、 Return (F6)キーの順 に押します。



4. Stop ADD (F3)キー、 5、0、Enter (F5)、 Return (F6)キーの順 で押します。



5. Stop Data (F4)キー、 1、0、0、Enter (F5)、 Return (F6)、Done (F5)キーの順に押し ます。



ARB - 内蔵波形の追加

例: ARB モード。指数上昇: スタート: 0、長さ: 524288、スケール: 32767

Output

1. ARB キー、Built in (F3)キー、More (F5) キー、Exp Rise (F1)キ ーの順で押します。








 Start (F1)キー、0、 Enter (F5)キー、 Return (F6)キーの順 で押します。



3. Length (F2)キー、5、 2、4、2、8、8、Enter (F5)キー、Return (F6) キーの順で押します。



4. Scale (F3)キー、3、 2、7、6、7、Enter (F5) キー、Return (F6)キ ー、Done (F4)キーの 順で押します。



ARB - 出力(Output)

例: ARB モード。ARB 波形の出力。スタート:0、長さ:1000


Output



 ARB キー、Output (F6)キーを押します。



 Start (F1)キー、0、 Enter (F5)キー、 Return (F6)キーの順 で押します。



Length (F2)キー、1、
 0、0、Enter (F5)キー、
 Return (F6)キーの順で押します。





ARB - マーカ出力

例: ARB モード、出力マーカ、開始 0、長さ80

出力



- 1. ARB、Output (F6)、 Marker (F3)の順にキ 一を押します。
- Output Marker
- Start (F1)、3、0、 Enter (F5)、Return (F6)の順にキーを押 します。
- Start 3 0
 Enter Return
- 3. Length (F2), 8 + 0, Enter (F5), Return (F6)の順にキーを押 します。



Utility メニュー

保存

例:メモリファイル#5 へ保存する

- 1. UTIL、Memory (F1)、 UTIL Memory Store (F1)の順にキーを押します。
- スクロールツマミと選択 Select (F1) でファイルを選択しDone (F5) を押します。



Store



呼出し

例:メモリファイル#5 を呼出します。

1. UTIL、Memory (F1)、 Recall (F2)の順にキ ーを押します。



スクロールツマミと選択 Select(F1)でファイルを選択し Done (F5)を押します。



GP-IB インターフェース

例: GPIB インターフェース, アドレス: 10

GPIB



UTIL、インターフェース (F2)、GPIB (F1)、Address (F1)の順にキーを押します。



 1、0、Done (F5)の順 にキーを押します。





RS-232C インターフェース

例: RS232 インターフェース, ボーレート 115200、パリティイ: なし、8 ビット

RS232



1. UTIL、インターフェー ス (F2)、RS232 (F2) の順にキーを押しま す。





ボーレートの設定

2. Baud Rate (F1) 115k (F5)の順でキー を押します。



3. Press UTIL. インター フェース (F2), RS232 (F2)の順でキー







の設定

パリティとデータ 4. Parity/Bits (F2)、 None/8Bits (F1).





USB インターフェース

例:USB インターフェース



1. UTIL キーを押しま す。インターフェース (インターフェース: F2). USB (F3)を選択 します。









メニューツリー


概要

メニュー・ツリーは、ファンクションジェネレータ機能とプロパティの簡易リファレンスとして使用できます。本器のメニューシステムは、階層ツリー配列してあります。

各階層のレベルは操作またはソフトメニューキーによってナビゲートすることができます。 ソフトリターンキーを押すことで前のメニューレベルに 戻ることができます。


例:パリティ 偶数/7 ビットに設定します。

- (1) UTIL キーを押します
- (2)インターフェース(ソフトキー)
- (3) RS232
- (4) パリティ/ビット: Parity/Bits
- (5)偶数/7 ビット: Even/7Bits.






波形




ARB-表示






ARB-編集(Edit)






ARB-内蔵(Built in)






ARB- 内蔵(Built in)-次へ(More)






ARB-保存(Save)




ARB-読み込み(Load)






ARB-出力(Output)






変調(MOD)




スイープ(Sweep)






スイープ(Sweep) - 次へ(More)






バースト - N サイクル




バースト - ゲート






ユーティリティ(UTIL)



ユーティリティ(UTIL) - インターフェース(Interface)



初期設定

Preset キーを押したときのパネルの初期設定です。



ファンクション	正弦波
周波数	1kHz
振幅電圧	3.000 Vpp
オフセット電圧	0.00V dc
出力電圧の単位	Vpp
出カインピーダンス単位	50Ω
搬送波	1kHz 正弦波
変調波形	100Hz 正弦波
AM Depth	100%
FM 偏移	100Hz
FSK ホップ周波数	100Hz
FSK 周波数	10Hz
PWM デューティー	50%
PWM 周波数	20kHz
Modem Status	Off
開始/終了周波数	100Hz/1kHz
スイープ時間	1s
スイープタイプ	Linear
スイープ状態	
	振幅電圧 オフセット電圧 出力電圧の単位 出力インピーダンス単位 搬送波 変調波形 AM Depth FM 偏移 FSK ホップ周波数 FSK 周波数 PWM デュー PWM 周波数 Modem Status 開始/終了周波数 スイープタイプ



バースト	バースト周波数	1kHz
	N サイクル	1
	バースト周期	10ms
	バースト開始位相	0°
	バースト状態	Off
システム設定	電源オフ信号	On
	表示モード	On
	エラーキュー	消去
	メモリ設定	変更なし
	出力	Off
トリガ	トリガソース	内部(immediate)
インターフェース 設定	GPIB アドレス	10
	インターフェース	RS-232
	ボーレート	115200
	データビット	8 ビット
	パリティ	なし
校正	校正メニュー	制限あり

操作方法について

この章では、基本波形機能の使用方法を説明します。変調、スイープ、バーストと任意波形の詳細については、変調と任意波形の章 67 ページ と135 ページを参照してください。

波形の選択	58
正弦波	
方形波の設定	59
三角波	60
パルス幅の設定	
ランプ波の設定	
ノイズ波	
周波数の設定	
振幅の設定	65
DC オフセットの設定	66



波形の選択

本器は、の6種類の標準波形を用意しています: 正弦波、方形波、三角波、パルス、ランプ波とノイズ

正弦波


パネル 操作

1. Waveform キーを押します。



2. F1 (Sine)キーを押します。





方形波の設定

パネル 操作

1. Waveform キーを押します。



 F2 (Square)キーを押し、方形 波を生成します。



3. F1 (Duty)キーを押します。 デューティーのパラメータがパ ラメータウィンドウで赤くなりま す。



FREQ: 1.000000000 kHz AMPL: 3.000 VPP

DUTY: 50.0% DC Offset: 0.00 Vpc

- 5. F5(%)キーを押し%単位を選択します。



範囲


周波数 デューティーの範囲

≤25MHz 20%~80%

25MHz~≤50MHz 40%~60%

>50MHz~80MHz 50%(固定)





三角波

パネル 操作

1. Waveform キーを押します。



2. F3 (Triangle)キーを押し三角 波を選択します。





パルス幅の設定

パネル 操作

1. Waveform キーを押します。



2. F4 (Pulse)キーを押しパルス 波を生成します。



3. F1 (Width)キーを押します。パ | ラメータウィンドウのパルス幅 (Width)のパラメータが赤色で 明るくなります。



FREQ: 1.000000000 kHz AMPL: 3.000 Vpp WIDTH: 50.000 uSec DC Offset: 0.00 Vpc

- 4. 選択キーとスクロールツマミで ⑦ ⑧ ⑨ 選択するか数値キーでパルス ② ⑤ ⑥ 幅を設定してください。
 - 1 2 3
 - 0 0 0




5. F2~F5 キーで単位を選択し てください。



範囲	パルス波場	8ns∼1999.9s
注意	最少パルス幅	周波数 ≤ 50MHz : 8ns パルス幅
		周波数≤ 6.25 MHz : 5% デューティー
	分解能	周波数≤ 50MHz : 1ns パルス幅
		周波数≤ 6.25 MHZ: 1% デューティー





ランプ波の設定

パネル操作 1. Waveform キーを押します。



2. F5(Ramp)キーを押し、ランプ 波を生成します。



シンメトリの設定

3. F1(SYM)キーを押します。パ ラメータウィンドウにシンメトリ のパラメータ SYMM が明るく なります。



F 5

FREQ: 1.000000000 kHz AMPL: 3.000 VPP SYMM: 50.0% DC Offset: 0.00 Vpc


- 4. 選択キーとスクロールツマミで ⑦ ⑧ ⑨ 選択するか数値キーでシンメ ④ ⑤ ⑥ トリのパーセンテージを設定し ① ② ③ てください。
- 5. F5(%)キーを押し%を選択して ください。

範囲

シンメトリ

0%~100%





ノイズ波

パネル操作


1. Waveform キーを押します。



Noise

F 6

2. F6 (Noise)キーを押します。





周波数の設定

パネル 操作

1. FREQ/Rate キーを押します。



2. パラメータウィンドウの周波数パラメータ FREQ が 赤くなります。



FREQ: 1.000000000 kHz AMPL: 3.000 VPP DC Offset: 0.00 Vpc

4. 周波数の単位を F2~F6 キー で選択してください。



範囲


正弦波 1 μ Hz~80MHz(3081)/50MHz(3051)

方形波 1 μ Hz~80MHz(3081)/50MHz(3051)

三角波 1 *μ* Hz~1MHz

パルス波 500uHz~50MHz

ランプ波 1 μ Hz~1MHz



振幅の設定

パネル 操作

1. AMPL キーを押します。



2. パラメータウィンドウの振幅パラメータ AMPL が赤 色で明るくなります。



- 4. 単位の種類を F2~F6 キーで 選択してください。 F2




50Ω 負荷

ハイインピーダンス

High Z

範囲 10mVpp~10Vpp 20mVpp~20Vpp

単位 Vpp、Vrms、dBm





DC オフセットの設定

パネル 操作 1. DC Offset キーを押します。



2. パラメータウィンドウの DC オフセットパラメータ DC Offset が赤色で明るくなります。



- 3. 選択キーとスクロールツマミで ② ③ ③ 選択するか数値キーで DC オ ② ⑤ ⑥ フセット値を設定してください。 ① ② ③
- 4. F5 (mVDC)または F6 (VDC) で電圧レンジを選択してくださ い。



50Ω 負荷

ハイ インピーダンス

High Z

範囲 $\pm 5Vpk$ $\pm 10 \text{Vpk}$



変調について

本器は、AM、FM、FSK、および PWM 変調波形を生成することができます。 生成された波形の種類により、異なる変調パラメータを設定することができます。

変調モードは、1 種類のみ実行ができます。複数を同時に出力することはできません。また、スイープまたはバーストモードを AM/FM 変調で使用することはできません。

変調モードを起動させると、前の変調モードはオフになります。

振幅変調(AM)	69
AM 変調の選択	
AM キャリア信号波形	
キャリア周波数	
変調波形	72
AM 周波数	73
変調度(Modulation Depth)	74
AM 変調のソースを選択する	
周波数変調(FM)	76
FM キャリア波形	78
FM キャリア周波数	79
FM 変調波形	80
周波数変調(FM)波形	81
周波数偏移(Frequency Deviation)	82
(FM)変調ソースの選択	83
周波数偏移変調(FSK;Frequency Shift Keying)	85
FSK 変調の選択	86
FSK キャリア波形	86
FSK キャリア周波数	87
FSK ホップ(Hop) 周波数	88
FSK レート	89
FSK ソース	90
パルス幅変調(Pulse Width Modulation)	92
パルス幅変調の設定	92
PWM キャリア波形	93




PWM キャリア周波数	93
PWM 変調波形	94
変調波形周波数	95
変調デューティーサイクル	96
PWM ソース	97
周波数スイープ	98
スイープモードの選択	
スタートとストップ周波数の設定	100
センター周波数とスパン	102
スイープモード	104
スイープ時間	105
マーカ周波数	
スイープトリガ ソース	107
トリガ出力	
バーストモード	110
バーストモードの選択	110
バーストモード	110
バースト周波数	111
バーストサイクル/バーストカウント	112
無限バーストカウント	114
バースト周期	114
バースト位相	116
バーストトリガ ソース	117
バースト遅延	119
バーストトリガルカ	120

振幅変調(AM)

AM 波形は、キャリア波形と変調波形から生成されます。

変調されたキャリア波形の振幅は変調波形の振幅に依存します。

本器は、搬送周波数、振幅、およびオフセットを設定することができ同様に内部または外部変調ソースを設定できます。





AM 変調の選択

パネル操作

1. MOD キーを押します。



2. F1 (AM)キーを押します。





AM キャリア信号波形

概要

波形機能は、AM のキャリア波形を選択します。

正弦波、方形波、三角波、ランプ波、パルス波、または 任意波形はキャリア波形として使用することができま す。キャリア波形の初期波形は、正弦波に設定されて います。

ノイズは、キャリア波形として使用することはできませ ん。キャリア波形を選択する前に AM 変調モードを選 択してください。28 ページまたは 72 ページ

の選択

標準キャリア波形 1. Waveform キーを押します。



2. キャリアの波形を F1~F5 キ 一で選択します。



任意波形をキャリ ア波形に選択す る

3. 任意波形のクイックガイドまた 38ページ は任意波形の章を参照してく 135 ページ ださい。

節囲

AM キャリア波形

正弦波、方形波、三角波、上昇ラ ンプ波(upramp)、下降ランプ波 (dnramp)、任意波形

キャリア周波数

最大キャリア周波数は、選択したキャリア波形に依存します。全てのキャ リア波形の初期キャリア周波数は 1kHz です。

パネル操作

1. キャリア波形用として FREQ/Rate キーを押します。



2. パラメータウィンドウに周波数パラメータ FREQ が 赤色になります。

FREQ: 1.000000000 kHz AMPL: 3.000 VPP DC Offset: 0.00 Vpc

3. 選択キーとスクロールツマミで ⑦ ⑧ ⑨ 選択するか数値キーでキャリ ④ ⑤ ⑥ ア周波数を設定してください。 1 2 3



4. F2~F6 (VDC) で周波数レン ジを選択してください。



節囲

キャリア波形

キャリア周波数

正弦波

1 μ Hz ~ 80MHz(3081)/ 50MHz(3051)



方形波 1 *μ* Hz ~80MHz(3081)/

50MHz(3051)

三角波 1 μ Hz~1MHz

パルス波 500 μ Hz~50MHz

ランプ波 1 *μ* Hz~1MHz

変調波形

変調波形は、内部ソースだけではなく外部信号をソースとして入力することができます。

本器は、正弦波、方形波、三角波、上昇ランプ波と下降ランプ波を変調波形として持っています。初期波形は、正弦波です。

パネル操作

1. MOD キーを押します。



2. F1 (AM)キーを押します。



3. F4 (Shape)キーを押します。



4. 波形を F1~F5 キーで選択します。



5. F6 (Return)キーでメニューへ 戻ります。



注意

方形波 デューティー 50%

上昇ランプ波 シンメトリ 100%

三角波 シンメトリ 50%

下降ランプ波 シンメトリ 0%





AM 周波数

変調波形の周波数(AM 周波数)の設定範囲は、2mHz to 20kHz です。

パネル操作

1. MOD キーを押します。




2. F1(AM)キーを押します。



3. F3(AM Freq)キーを押します。



4. 波形表示エリアに AM 周波数のパラメータが赤色になります。





5.	選択キーとスクロールツマミで	789	
	選択するか数値キーで AM 周	(4) (5) (6)	
	波数を設定してください。	0 2 3	
		\odot \odot \odot	

 6. F1~F3 キーで周波数レンジを 選択してください。



範囲

変調周波数

2mHz∼20kHz

初期設定周波数

100Hz

変調度(Modulation Depth)

変調度は、変調されていないキャリアの振幅と変調された波形の最小振幅偏差の比率(パーセンテージ)です。

すなわち、変調度は、パーセンテージとしてのキャリア波形に比べて変調された波形の最大振幅です。

パネル操作

1. MOD キーを押します。




2. F1(AM)キーを押します。



3. F2(Depth)キーを押します。



4. 波形表示エリアの AM 変調度のパラメータが赤くなります。



5. 選択キーとスクロールツマミで ⑦ ⑤ ⑥ 選択するか数値キーで AM 変 ① ⑥ ⑥ 調度を設定してください。 ① ② ⑥





6. F1 (%)キーで % を選択してくだ さい。



節囲

変調度

0%~120%

初期値

100%



変調度が 100%より大きいとき、出力は±5VPeak(10k Ω 負荷)を越えることができません。

外部変調ソースを選択した場合、変調度は背面パネルにある外部変調入力(MOD INPUT)から±5V に制限されます。例えば、変調度を100%に設定すると最大振幅は+5V で最少振幅は-5V です。

AM 変調のソースを選択する

本器は、AM変調の信号を内部ソースまたは外部入力ソースを使用できます。初期設定は、内部ソースです。

パネル操作

1. MOD キーを押します。





2. F1(AM)キーを押します。

AM F 1

3. F1(Source)キーを押します。

Source F 1

4. F1 (Internal)キーまたは F2 (External)キーでソースを選択します。



5. F6 (Return)キーでメニューへ 戻ります。



外部ソース

外部ソースを使用するときには、背面パネルにある外部変調入力端子 (MOD INPUT)を使用します。





外部変調ソースを選択した場合、変調度は背面パネルの MODINPUT 端子から±5V に制限されます。 例えば、変調度が 100%に設定されていると最大振幅は+V、最少振幅が-5V となります。




周波数変調(FM)

FM 波形は、キャリア波形と変調波形からなっています。

キャリア波形の瞬時周波数は変調波形の大きさによって変わります。



本器を使用する時に、変調波形は、一度に1種類のみ使うことができます。





周波数変調(FM)を選択する

FM 変調を選択したとき、変調波形はキャリア周波数、出力振幅、および オフセット電圧に依存します。


パネル操作

1. MOD キーを押します。



2. F2 (FM)キーを押します。





FM キャリア波形

概要

波形(Shape)モードは FM キャリア波形を選択します。 初期波形は、正弦波です。ノイズとパルス波はキャリ ア波形として使用できません。

パネル 操作

1. Waveform キーを押します。



2. F1~F5 キーでキャリア波形を 選択します。(bar F4)



節囲

キャリア波形

正弦波、方形波、三角波、ランプ波

FM 変調のキャリア周波数

本器を使用した場合、キャリア周波数は周波数偏移(frequency deviation)以上である必要があります。もし、周波数偏移がキャリア周波数より大きく設定されたとき偏移は、許容値の最大値に設定されます。キャリア波形の最大周波数は、選択した波形に依存します。

パネル操作

範囲

キャリア周波数を設定するために FREQ/Rate キーを押します。



2. パラメータウィンドウの周波数パラメータ FREQ が 赤色になります。

FREQ: 1.000000000 kHz AMPL: 3.000 VPP

DC Offset: 0.00 Vpc



F2



4. F2~F6 キーで周波数単位を 設定してください。

キャリア波形 キャリア周波数

正弦波 1 μ Hz ~ 80MHz(3081)/

50MHz(3051)

方形波 1 μ Hz~80MHz(3081)/

50MHz(3051)

三角波 1 μ Hz~1MHz

ランプ波 1 μ Hz~1MHz

初期値 1 kHz



FM 変調波形

本器は、内部ソースだけではなく外部ソースも選択できます。内部ソースには、正弦波、方形波、三角波、正と負ランプ波(UpRamp, DnRamp)があります。初期設定は、正弦波です。

パネル操作

5. MOD キーを押します。



6. F2 FM)キーを押します。



7. F4 (Shape)キーを押します。



 F1~F5 キーで波形を選択しま す。



9. F6 (Return キーでメニューへ 戻ります。)

三角波






方形波 デューティー: 50%

UpRamp シンメトリ: 100%

•

DnRamp シンメトリ: 0%



シンメトリ:50%

周波数変調(FM)波形

周波数変調(FM)は、内部ソースだけではなく外部ソースを使用することができます。

パネル操作

1. MOD キーを押します。




2. F2 (FM)キーを押します。



3. F3 (FM Freq)キーを押します。



4. 波形表示エリアの FM 周波数パラメータが赤色で明るくなります。



6. F1~F3 キーで周波数単位を 選択してください。



範囲

変調周波数

2mHz~20kHz



初期値

100Hz

周波数偏移(Frequency Deviation)

周波数偏移は、キャリア波形(搬送波)と変調波からのピーク周波数偏移です。

パネル操作

1. MOD キーを押します。




2. F2 (FM)キーを押します。



3. F2 (Freq Dev)キーを押しま す。



4. 周波形表示エリアの周波数偏移のパラメータが 赤色で明るくなります。



- 6. F1~ F5 キーを押し周波数単 位を選択します。





範囲	周波数偏移	DC~80MHz (3081) DC~50MHz (3051) DC~1MHz (三角波)
	初期値	100kHz

(FM)変調ソースの選択

FM 変調のソースは、内部または外部が使用できます。初期値は、内部ソースです。

パネル 操作

1. MOD キーを押します。



2. F2 (FM)キーを押します。



3. F1 (Source)キーを押します。



F1 (Internal)キーまたは F2 (External)キーで内部/外部ソースを選択します。



5. F6 (Return)キーでメニューへ 戻ります。



外部ソース

外部ソースを使用する場合は、背面パネルにある MOD INPUT 端子へ信号を入力してください。選択キーとスクロールツマミで選択するか数値キーでキャリア周波数を設定してください。








外部変調ソースが選択されているとき、周波数偏移は 背面パネルにある MOD 入力端子定格±5V に制限されます。

信号偏移は、変調信号の電圧レベルに比例します。

例えば、変調電圧が+5V のとき周波数偏移は設定した周波数偏移と同じです。負の電圧(-)レベルがキャリア波形以下の周波数で周波数偏移を生成している間、低い信号レベルは、周波数偏移を減少します。





Shift Keying)

周波数偏移変調(FSK; Frequency Shift Keying)


周波数偏移変調は、2 つのプリセット周波数(キャリア周波数とホップ周波数)間をシフトします。キャリアとホップ周波数のシフト周波数は、背面パネルにあるトリガ入力端子の電圧レベルまたは内部のレートジェネレータよって決まります。

1 種類の変調モードだけが使用できます。

FSK 変調が使用可能な時、他の変調モードは使用できません。

スイープとバーストは、FSK 変調では使用できません。

FSK を使用中は、スイープまたはバーストモードは使用できません。





FSK 変調の選択

FSK モードを使用中、出力波形は、キャリア周波数、振幅、オフセット電圧は初期値を使用します。


パネル 操作

1. MOD キーを押します。



2. F3 (FSK)キーを押します。





FSK キャリア波形

概要

波形機能で、FSK キャリア波形形を選択します。初期 波形は、正弦に設定されています。 ノイズ波形は、搬送波として使用できません。

パネル操作

1. Waveform キーを押します。



 F1~F5 キーでキャリア波形を | 選択します。(bar F4)



範囲

キャリア波形

正弦波、方形波、三角波、ランプ波、パルス波



Shift Keying)

FSK キャリア周波数

最大キャリア周波数は、キャリア波形に依存します。

すべてのキャリア波形の搬送周波数初期値は、1kHzです。

EXT 入力が選択されているとき、トリガ入力信号の電圧レベルで出力周波数をコントロールします。

トリガ入力信号が論理的のローレベルの時に、キャリア周波数は出力され、信号が論理的にハイレベルの時に、ホップ周波数が出力されます。

パネル 操作

キャリア周波数を選択するために FREQ/Rate キーを押します。



2. パラメータウインドウに周波数パラメータ FREQ が赤色になります。

FREQ: 1.000000000 kHz AMPL: 3.000 VPP

DC Offset: 0.00 Vpc

3. 選択キーとスクロールツマミで ② ③ ③ 選択するか数値キーでキャリ ④ ⑤ ⑤



 \bigcirc \bigcirc \bigcirc



4. F2~F6 キーで FSK 周波数単

位を選択してください。

ア周波数を設定してください。





 範囲
 キャリア波形
 正弦波
 カ州マ〜80MHz(3081)/ 50MHz(3051)
 カ形波
 カルトマ〜80MHz(3081)/ 50MHz(3051)
 三角波
 カルトマ〜1MHz
 ランプ波
 キャリア周波数
 カルトマ〜1MHz
 カンプ波



Pulse

 $500 \mu Hz \sim 50 MHz$

FSK ホップ(Hop) 周波数

すべての波形の HOP 周波数の初期値は、100Hz です。内部の変調波形 は、デューティサイクル 50%の方形波です。

EXT 入力が選択されているとき、出力周波数はトリガ入力信号の電圧レ ベルでコントロールされます。

トリガ入力信号が論理的にローレベルの時、キャリア周波数は出力され、 信号が論理的にハイレベルの時、ホップ周波数が出力されます。

パネル 操作

1. MOD キーを押します。




2. F3 (FSK)キーを押します。



3. F2 (Hop Freg)キーを押しま す。



4. 波形表示エリアの HOP 周波数パラメータ Hop Freq が赤色になります。



5. 選択キーとスクロールツマミで ② ② ② 選択するか数値キーで HOP 周波数を設定してください。









Shift Keying)

6. F1~F5 キーで周波数レンジを 選択します。

uHz	MHz	
F 1	F 5	

範囲	波形	Carrier Frequency
	正弦波	1 μ Hz ~ 80MHz(3081) 1 μ Hz ~ 50MHz(3051)
	方形波	1 μ Hz ~ 80MHz(3081) 1 μ Hz ~ 50MHz(3051)
	三角波	1 <i>μ</i> Hz ~ 1MHz
	ランプ波	1 <i>μ</i> Hz ~ 1MHz
	パルス波	500 μ Hz~50MHz

FSK レート

FSK レート機能は、出力がキャリアとホップ周波数間の繰り返しレートを設定します。

パネル 操作

1. MOD キーを選択します。



2. F3 (FSK)キーを押します。




3. F3 (FSK Rate)キーを押しま す。



4. 波形表示エリアの FSK レートのパラメータ FSK Rate が赤く明るくなります。





- 5. 選択キーとスクロールツマミで ② ③ ④ 選択するか数値キーで FSK レートを設定してください。
 - (4) (5) (6) 1 2 3





6. F1~F5 キーで周波数単位を 選択します。







範囲 注意 FSK レート

2mHz~100kHz

初期値 10Hz

外部ソールが選択されたとき、FSK レート設定は、無 私さ荒れます。

FSK ソース

FSK の信号ソースとして、内部または外部が選択できます。初期値は、 内部です。FSK ソースが内部に設定されているとき、FSK レートは、FSK レート機能を使って設定します。外部の信号ソースが選択された時、FSK レートは背面パネルのトリガ入力信号の同じ周波数です。

パネル 操作

1. MOD キーを押します。



2. F3 (FSK).キーを押します。





Shift Keying)

3. F1 (Source)キーを押します。



4. 内部または外部ソースを選択 するに F1 (Internal) キーまた は F2 (External)キーを押しま す。




5. F6 (Return)キーでメニューへ 戻ります。





トリガ入力端子のエッジ極性は設定できません。






パルス幅変調(Pulse Width Modulation)

パルス幅変調のために、転調波形の瞬間電圧はパルス波形の幅を決定 します。

変調使用時には、1 モードしか使用できません。

PWM を使用するときは、他のどのような変調モードも同時に使用できま せん。

同様に、バーストとスイープモードは、PWM では使用できません。



パルス幅変調の設定

PWM を選択すると、キャリア周波数、振幅変調周波数、出力、およびオフ セット電圧の現在の設定について考慮する必要があります。

パネル 操作 1. MOD キーを押します。



2. F2 (Square)キーを押します。



3. MOD キーを押します。





Modulation)

4. F4 (PWM)キーを押します。



PWM キャリア波形

PWM は、キャリア波形に方形波を使用します。その他の波形は使用でき ません。もし、方形波以外のキャリア波形を選択した場合、エラーが表示 されます。

PWM キャリア 周波数

キャリア周波数は、方形波の周波数に依存します。キャリア周波数の初 期値は 1kHz です。

パネル 操作

1. キャリア周波数を選択するに は FREQ/Rate キーを押しま す。



2. パラメータウィンドウの 周波数 パラメータ FREQ が 赤くなります。

FRE	Q: 1	.000000000	kHz	AM	PL:	3.0	00	VPP
				DC	Offse	et:	0.0	O Voc



4. F2~F6 キーで PWM 周波数 の単位を設定してください。



PWM 変調波形

内部ソースの変調波形は、正弦波、方形波、三角波、上昇ランプ波、 下降ランプ波があります。波形の初期値は正弦波です。

パネル操作

1. MOD キーを押します。



2. F4 (PWM)キーを押します。



3. F4 (Shape)キーを押します。



4. 波形を選択するには F1[~]F5 キ 「 一を選択します。



5. F6 (Return)キーでメニューへ 戻ります。



範囲

波形

方形波 デューティー比 50%


上昇ランプ波(UpRamp) シンメトリ; 100%

三角波 シンメトリ: 50%

下降ランプ波(DnRamp) シンメトリ:0%



Modulation)



変調波形の周波数設定

パネル 操作

1. MOD キーを押します。



2. F4 (PWM)キーを押します。



3. F3 (PWM Frequency) キーを 押します。



4. 波形表示エリアの PWM 周波数パラメータ PWM FREQ が赤くなります。





 6. F1~F3 キーで周波数単位を 選択します。



範囲

PWM 周波数

2mHz∼20kHz

初期値

20kHz

変調デューティサイクル

デューティ機能は、デューティ比をパーセンテージで設定します。

パネル 操作

1. MOD キーを押します。




2. F4 (PWM)キーを押します。



3. F2 (Duty)キーを押します。



4. 波形表示エリアのデューティーパラメータ PWM Duty が赤く明るくなります。





Modulation)

6. F1(%)キーを押しパーセンテージを選択します。



範囲

デューティー

0% ~ 100%

初期値

50%



パルス波計は外部ソース機能を使用することで変調 可能です。

外部ソースを使用すると、パルス幅は±5Vの MOD INPUT 端子によって制御されます。

PWM ソース

PWM 変調では、内部または外部ソースが使用できます。初期設定では、内部ソースになっています。

パネル 操作

1. MOD キーを押します。



2. F4 (PWM). キーを押します。



3. F1 (Source) キーを押します。



4. ソースを選択するために F1 (内部:Internal)または F2 (外 部).



F6 (Return)でメニューへ戻ります。






外部ソース

外部ソースを使用する場合、背面 パネルの MOD 入力端子を使用し ます。





外部ソースを選択下場合、PWM 変調は、背面パネルの MOD 入力端子から± 5V で制御されます。 例えば、変調度が 100%の場合、最大パル幅は+5Vで発生し最小パルス波場は-5V で発生します。




周波数スイープ

本器は、正弦波、方形波またはランプ波でスイープをすることができます。 ノイズ波、パルス波ではスイープはできません。

スイープモードが有効なとき、バーストまたはその他の変調機能は使用できません。スイープが使用可能なときは、自動的にバーストは使用できなくなります。

スイープモードでは、本器はスタート周波数からストップ周波数まで指定したステップ数をスイープします。手動または外部ソースを使用しているとき、スイープを1回します。スイープの種類は、直線または対数が選択できます。また、スイープは、周波数の上昇または下降が選択できます。







スイープモードの選択

スイープボタンは、スイープを出力させるために使用します。設定が何もしていない場合、初期設定の値が使用されます。



スタートとストップ周波数の設定

スタート周波数とストップ周波数は、上限と下限スイープリミットで定義されます。スイープは、スタート周波数からストップ周波数までサイクル設定回数スイープします。スイープは、位相が連続した全周波数範囲にわたってスイープ可能です。

 $(100 \,\mu\,\text{Hz} \sim 80\text{MHz}: AFG-3081, 100 \,\mu\,\text{Hz} \sim 50\text{MHz}: AFG-3051)$

パネル 操作

1. SWEE キーを押します



スタートまたはストップ周波数を選択するために F3 (Start) または F4 (Stop) キーを押します



 Start(スタート)または Stop(ストップ)が波形表示 エリアで赤くなります。

スタート



ストップ



4. 選択キーとスクロールツマミで ② ◎ ③選択するか数値キーでスター ② ⑤ ⑤ト/ストップ周波数を設定してく ① ② ③ださい。② ② ②

5. F1~F5 キーでスタート/ストップ周波数の単位を設定してください。



レンジ スイープレンジ 100uHz~80MHz(3081)

100uHz~50MHz(3051)

(正弦波/方形波)

100uHz~1MHz(三角波)

スタートの初期値 100Hz ストップの初期値 1kHz



低い周波数から高い周波数へスイープするには、スタート周波数をストップ周波数より小さく設定してください。

高い周波数から低い周波数へスイープするには、スタート周波数をストップ周波数より大きく設定してください。

マーカ信号がオフの場合、SYNC(同期)信号はデューティー比が 50%の方形波です。スイープのスタート時に SYNC 信号はローレベル(TTL 論理)で周波数の中間でハイレベル(TTL 論理)になります。SYNC 信号の周波数は、スイープ時間と同じです。

マーカ信号がオンのときは、スイープ信号のスタート時にはハイレベル(TTL 論理)でマーカ設定値でローレベル(TTL 論理)になります。SYNC 信号は、マーカ出力端子に出力されます。



センター周波数とスパン

センター周波数とスパンはスイープの上限と下限を決定します。

パネル 操作

1. SWEEP キーを押します



2. F6 (More) キーを押します



スパンまたはセンターを F1 (Span)または F2 (Center)キー (で設定します。



4. Span(スパン)または Center(センター)が波形表示エリアで赤くなります。

スパン



センター



- 5. 選択キーとスクロールツマミで ② ③ ③ ④ 選択するか数値キーでスパン ③ ⑤ ⑤ ⑥ /センター周波数を設定してく ① ② ⑤ ⑥ ださい。
- 6. F1~F5 キーでスタート/ストップ周波数の単位を選択します。



範囲	センター周波数	100uHz∼80MHz(3081)
		100uHz∼50MHz(3051)
		(正弦波/方形波)
		100uHz~1MHz (三角波)
	スパン周波数	DC~80MHz(3081)
		DC~50MHz(3051)
		(正弦波/方形波)
		DC ~1MHz (三角波)
	センターの初期値	550Hz
	スパンの初期値	900Hz



低い周波数から高い周波数へのスイープは、正 (positive)スパンに設定してください。

高い周波数から低い周波数へのスイープは、負 (negative)スパンに設定してください。

マーカ信号がオフの場合、SYNC(同期)信号はデューティ比が 50%の方形波です。

スイープのスタート時に SYNC 信号はローレベル(TTL 論理)で周波数の中間でハイレベル(TTL 論理)になり ます。SYNC 信号の周波数は、スイープ時間と同じで す。

マーカ信号がオンのときは、スイープ信号のスタート時にはハイレベル(TTL 論理)でマーカ設定値でローレベル(TTL 論理)になります。 SYNC 信号は、マーカ出力端子に出力されます。



スイープモード

スイープモードは、直線(linear)または対数(logarithmic)スイープの選択に使用します。

パネル 操作

1. SWEEP キーを押します



2. F2 (Type) キーを押します



直線または対数スイープを選択するには F1 (Linear)キーまたは F2 (Log)キーを押します。



4. F6 (Return)キーでメニューへ 戻ります。





スイープ時間

スイープ時間は、スタートからストップ周波数までの時間を設定します。 本器は、自動的にスキャンの長さに依存したスキャンに使用される離散 周波数の数を決定します。

パネル 操作


1. SWEEP キーを押します



2. F5 (SWP Time) キーを押します



3. スイープ時間(Sweep Time)パラメータが波形表 示エリアで赤くなります。



F1~F2 キーで時間単位を選択します。



レンジ

スイープ時間

1ms ~ 500s

初期値

1s



マーカ周波数

マーカー周波数は、マーカ信号がローレベルになる周波数です(マーカ信号は各スイープの開始時はハイレベルです)。

マーカ信号は、背面パネルの上の MARK 端末から出力されます。

パネル 操作

1. SWEEP キーを押します



2. F6 (More) キーを押します



3. F3 (Marker) キーを押します




4. F2 (ON/OFF)キーでマーカの オン/オフを切り換えます。



5. F1 (Freq)キーを押し マーカ周 波数を切り換えます。



パラメータが波形表示エリアで赤くなります。



7. 選択キーとスクロールツマミで ⑦ ⑥ ⑥ 選択するか数値キーでマーカ ⑥ ⑥ ⑥ 周波数を設定してください。 ① ② ⑥





8. F1~F5 キーで周波数の単位 を設定してください。



節囲

周波数

100 μ Hz~80MHz(3081)

100 μ Hz~50MHz(3051)

 $100 \,\mu\,\text{Hz} \sim 1\text{MHz} \,(\text{Ramp})$

初期値

550Hz



マーカ周波数は、必ずスタートとストップ周波数の間に設定してください。周波数が設定されない場合、マーカ周波数はスタートとストップ周波数の平均周波数に設定されます。

スイープモードを実行しているとき、マーカモードは、 SYNC モード設定を無効にします。

スイープモードのトリガソース

スイープモード中は、トリガ信号が入力されるたびにスイープをします。 スイープ出力が完了した後、本器はスタート周波数を出力しトリガ信号の 入力を待ちます。

初期設定のトリガーソースは内部(INT)です。

パネル 操作

1. SWEEP キーを押します



2. F1 (Source) キーを押します



3. ソースを選択するために F1 (Internal)、F2 (External)また は F3 (Manual)キーを押しま す。



4. F6 (Return)キーでメニューへ 戻ります。








内部ソースを使用すると、スイープ時間設定を使用し 連続したスイープをします。

外部ソースを使用した場合、スイープはトリガパルス (TTL)が背面パネルのトリガ入力端子から入力される たびに実行されます。

トリガ周期は、必ずスイープ時間に 1ms を足した時間と等しいか、それより大きくなければいけません。

5. 手動トリガが選択されている 場合、スイープ毎に F1 (Trigger)キーを押すとスイープ を開始します。





トリガ出力

スイープおよびバーストモードでは、トリガ出力信号が背面パネルのトリガ出力端子(Trig)から出力されます。

トリガ出力信号の初期値は、スイープのスタート時に TTL レベルの立ち上がりエッジを出力します。

トリガ出力信号は、立ち下がりエッジに設定することもできます。

パネル 操作

SWEEP キーを押します。



2. F6(More)キーを押します。



3. F4(TRIG out)キーを押します。



4. F3(ON/OFF)キーを押します。



5. トリガエッジを立上り F1 (Rise) | または、立下り F2 (Fall).選択 します。





内部トリガソースを選択した時、50%デューティサイクル の方形波がトリガ出力端末から各スイープの開始時に 出力されます。

出力波形の周波数は、スイープ時間と同じです。

外部トリガソースを選択したときトリガ出力端子から信号は出力されません。

手動トリガを選択したとき、>1 μs のパルスが、各スイープまたはバーストの開始時にトリガ出力端子から出力されます。






バーストモード

本器は、設定サイクル数のバースト波形を出力することができます。

バーストモードは、正弦波、方形波、三角形、およびランプ波形をサポートします。



バーストモードの選択

バーストモードを選択すると、変調モードまたはスイー プモードは自動的に無効になります。



何も設定されていない場合、出力振幅、オフセット、および周波数は初期値が使われます。

バーストモード

バーストモードは、トリガ (N サイクルモード)か、ゲートモードで設定することができます。

N サイクル/トリガモードでは、本器はトリガ信号が入力されるたびに、設定回数の波形(バースト)を出力します。

バースト出力後、次のバースト出力は次のトリガ信号を待ちます。

バーストモードの初期設定はNサイクルです。

トリガモードは、内部(INT)または外部トリガを使用することができます。

設定したサイクル回数を使用する代わりに、ゲートモードは、外部トリガ信号で出力のオン/オフすることができます。

トリガ入力信号がハイの時、波形は継続出力されます。

トリガ入力信号がローになると、波形周期を完了した後出力を停止します。



出力電圧は、トリガ信号が再度ハイレベルになるまでバースト波形の スタート位相になっています。

バーストモード バーストカウ バースト周 位相 トリガソース ント 期 トリガ (Int) 利用可能 利用可能 利用可能 **I**mmediate トリガ(Ext) EXT. Bus 利用可能 未使用 利用可能 ゲートパルス 未使用 未使用 利用可能 未使用 (Ext)

ゲートモードでは、バーストカウント、バーストサイクル、およびトリガソースは無視されます。

トリガ信号が入力されたら、トリガを無視され、エラーを発生しません。

パネル操作

1. Burst キーを押します。



N Cycle (F1)キーまたは Gate (F2)キーを押します。



バースト周波数

N サイクルとゲートモードでは、波形周波数はバースト波形の繰返しレートを設定します。

N サイクルモードでは、バーストはサイクル設定回数だけ波形を出力します。

ゲートモードでは、トリガ信号入力がハイレベルの間、波形を出力します。 バーストモードは、正弦波、方形波、三角形、またはランプ波形をサポートします。

パネル操作

1. FREQ/Rate キーを押します。



2. 周波数(FREQ)パラメータが波形表示エリアで赤くなります。



FREQ: 1.000000000 kHz AMPL: 3.000 VPP

DC Offset: 0.00 Vpc

3. 選択キーとスクロールツマミで ⑦ ® ® 選択するか数値キーで周波数 ④ © ®



F6

を設定してください。

4. F2~F6 キーで周波数単位を 設定してください。



節囲

周波数

2mHz~80MHz(3081)/

50MHz(3051)

周波数 - ランプ

2mHz~1MHz

初期値 1kHz



波形周波数とバースト周期は同じではありません。 バースト周期は、N サイクルモードにおけるバースト間 の時間です。

バーストサイクル/バーストカウント

バーストサイクル(バーストカウント)は、バースト波形を出力するサイクルの数を設定するために使用します。

バーストサイクルは、N サイクルモード(内部ソース、外部ソースまたは手動)のみで使用されます。

バーストサイクルの初期値は1です。

パネル 操作

1. Burst キーを押します。



2. F1(N Cycle)キーを押します。



F 1

3. F1(Cycles)キーを押します。

Cycles F 1

4. 波形表示エリアのサイクル(Cycles)パラメータが 赤く明るくなります。



- F5 キーで Cyc 単位を選択します。



範囲

サイクル

1~1,000,000



ナーストサイクルは、内部(INT)トリガが選択されているとき連続出力です。

バースト周期は、バーストとバースト間の時間の比率 (Rate)で決定されます。

バーストサイクルは、バースト周期と波形周波数の積 より小さくなければいけません。

バーストサイクル<(バースト周期×波形周波数)

バーストサイクルが上記の条件を超えた場合、バースト周期を自動的に上記の条件を満たすように増加させます。

バーストゲートモードが選択されている場合、バーストサイクルは無効です。もっとも、バースト周期は内部 (INT)トリガでのみ有効です。



無限バーストカウント

パネル 操作

1. Burst キーを押します。



2. F1 (N Cycle) キーを押します。



3. F2 (Infinite) キーを押します。





手動トリガを使用した場合のみ無限回(Infinite)バーストは、有効です。

25MHz 以上では、バーストが無限回は方形波、正弦波のみ使用可能です。



バースト周期

バースト周期は、開始バーストと次のバースト間の時間を設定します。 この機能は、内部トリガバーストのみ使用できます。

パネル 操作

1. Burst キーを押します。



2. F1 (N Cycle) キーを押します。



3. F4 (Period) キーを押します。



4. 波形表示エリアの周期(Period)パラメータが赤くなります。



- 6. F1~F3 キーで周期時間の単位を入力してください。



節囲

周期時間

1ms~500s

初期値

10ms



バースト周期は、内部(INT)トリガ時のみ有効です。 バースト周期の設定は、バーストゲートモードまたは、 外部(EXY)および手動トリガのとき無視されます。 バースト周期は、以下の条件を満たすよう十分長くしてください。:

バースト周期>バーストカウント/波形周波数+200ns



バースト位相の設定

バースロ位相は、バースト波形のスタート位相を設定します。初期値は、 0°です。

パネル 操作

1. Burst キーを押します。



2. 1 (N Cycle) キーを押します。



3. F3 (Phase) キーを押します。



4. 波形表示エリアの位相(Phase)パラメータが赤く なります。



5. 選択キーとスクロールツマミで ② ③ ③ 選択するか数値キーで位相を ② ⑤ ⑥





設定してください。

1 2 3 (•) (·) (·)



6. F5 (Degree)キーで位相の単 位を選択してください。

Degree	F 5
--------	-----

範囲 位相 -360°~+360° 0° 初期値



正弦波、方形波、三角波、またはランプ波を使用する場合、は波形が 0V のときのポイントはゼロ度(0°)です。

ゼロ度(0°)は、波形の開始ポイントです。 正弦波、方形波、三角波またはランプ波では、DC オフセットがない場合、ゼロ度(0°)は、0V です。

バースト位相は、N サイクルとゲートモードのどちらにも使用できます。バーストゲートモードでは、トリガ入力信号がローになると現在の波形が完了すると停止し、出力電圧のレベルは、バースト位相の開始電圧になり

バーストトリガ ソース

ます。

トリガバースト(N- サイクル)モード中、トリガ信号が入力されるたびに、 バースト波形が出力されます。

各バーストの波形サイクル数は、バーストサイクル(バーストカウント)によって設定されます。

バーストが完了すると次のトリガ待ち状態になります。

電源投入時には、内部ソースの初期値はトリガバースト(N サイクル)モードです。

パネル 操作

1. Burst キーを押します。



2. F1 (N Cycle) キーを押します。



3. F5 (TRIG setup) キーを押しま _し



4. F1 (INT)キー、F2 (EXT)キー または F3 (Manual)キーでトリ ガの種類を選択します。





手動トリガ

手動トリガ (Manual)を選択した場合、バースト信号を出力するには (F1)キーを押してください。







内部のトリガソースを選択した時、バーストはバースト 周期設定によって定義されたレートで連続して出力さ れます。

バーストの間のインタバルはバースト周期によって定義されます。

外部トリガを選択した時、背面パネルのトリガ入力端子からトリガ信号(TTL)が有効になります。

トリガ信号が入力されるたびに、バースト信号が出力されます(サイクルで設定された回数)。

トリガ信号がバースト期間中に入力されても無視されます。

マニュアル、または外部トリガを使用する時、バースト 位相とバーストサイクル/カウントだけが適用されバー スト周期は無効です。

時間遅延は、バーストのスタート前の各トリガ後に挿 入することができます。

バースト遅延

パネル 操作

1. Burst キーを押します。



2. F1(N Cycle)キーを押します。



3. F5(TRIG setup)キーを押します。



4. F4 (Delay)キーを押します。



5. Delay パラメータは波形表示エリアに赤くなります。



7. F1~F4 キーで遅延時間の単位を選択します。



範囲

遅延時間

0s~80s

初期設定

0s



バーストトリガ出力

背面パネルにあるトリガ出力端子は、バーストまたはスイープモードで TTL 準拠のトリガ信号を出力することができます。初期設定では、トリガ 信号は立上りエッジです。トリガ信号は各バーストの開始で出力されます。

パネル 操作

1. Burst キーを押します。



2. F1(N Cycle)キーを押します。



3. F5(TRIG setup)キーを押しま す。



4. F5(TRIG out)キーを押します。



 トリガのオン/オフは F3 (ON/OFF) キーを押してください。







内部トリガが選択されると、デューティサイクル 50%の 方形波が各バーストの最初に出力されます。

トリガ出力は、手動トリガでは使用できません。また、 手動トリガが設定されていると無効です。

手動トリガでは、各バーストの初めにトリガ出力端子から $(>1 \mu s)$ のパルスが出力されます。







補助システム機能設定

補助システム機能は、設定の保存・呼出、インターフェース(RS-232 / USB / GPIB)の設定、ソフトウェアバージョンの確認、ファームウェアの更新、自己校正の実行、出力インピーダンス設定、メニュー言語変更と DSO リンクに使用します。

保存と呼出し	122
リモートインターフェースの選択	124
GP-IB インターフェース	124
RS-232C インターフェース	125
RS-232C パリティ/ビット設定	126
USB インターフェース	
システムと設定	128
ファームウェアのバージョン確認と更新	128
出カインピーダンスの設定	129
言語の選択	130
ビープ音の設定	131
画面キャプチャ	132
DSO リンク	133

保存と呼出し

本器は、機器の設定状態とARBデータを保存するために不揮発性メモリを内蔵しています。

0~9の10個のメモリファイルがあります。

パネル操作

1. UTIL キーを押します。



2. F1 (Memory)を押します。



F 1



保存

呼出し

削除

確定

3. スクロールツマミを使用してメ モリファイルを明るくさせます。





行: Done (F1 または F5)を押し

ます。

F 5

F 1





設定状態は、10 個のメモリファイルのどれにでも保存できます。設定状態は、現在の機能、波形とパラメータ(ARB波形データ、周波数、振幅、DC オフセット、デューティー比、シンメトリと変調モードとパラメータ)が保存されます。

リモートインターフェースの選択

本器には、リモートコントロール用に標準インターフェースとして RS-232C、GP-IB と USB を装備しています。同時に複数のインターフェースを使用することはできません。

GP-IB インターフェース

概要

GP-IB インターフェースを使用する場合、必ず GP-IB アドレスを設定してください。 GP-IB アドレスの初期値は 10 です。

パネル 操作

1. UTIL キーを押します。



2. F2(Interface)キーを押します。



3. F1 (GP-IB)キーを押します。



4. F1 (Address)キーを押します。



5. GPIB が赤くなります。



6. スクロールツマミを使用するか ② ③ ③ 数値キーで GP-IB アドレスを ○ ○ ○ 入力します。



0 2 3 \bigcirc \bigcirc \bigcirc



7. F5 (Done) キーを押し GP-IB アドレスを確定します。



範囲

GPIB アドレス

1~30

RS-232C インターフェース

概要

RS-232C インターフェースを使用するときボーレートを 設定します。

パネル 操作

1. UTIL キーを押します。



2. F2(インターフェース)キーを押 します。



3. F2(RS-232)キーを押します。




4. F1(Baud Rate)キーを押しま す。





5. パラメータウィンドウの RS-232C のボーレートが 赤くなります。



6. F1~F5 キーでボーレートを選択します。



範囲

ボーレート

9600、19200、38400、 57600、115200

RS-232C パリティ/ビット設定

概要

RS-232C インターフェースを選択したとき、パリティの 設定が必要です。 初期値はパリティ:なし、データ:8 ビットです。

パネル操作

1. UTIL を押します。



2. F2 (インターフェース) を押しま Interface す。



F2

4. F2 (Parity) を押します。

3. F2 (RS-232) を押します。

Parity F 2

5. パラメータウィンドウの RS232 パリティ/ビット (Parity/Bits)が赤くなります。



6. F1 キー. F2 キーまたは F3 キ None/8Bits 一でパリティとビット数を選択 します。





範囲

ない/8 ビット、奇数/7 ビット、偶数/7 ビット

USB インターフェース

概要

USB 経由のリモートコントロールについて

パネル操作

1. UTIL キーを押します。



2. F2 (インターフェース)キーを押 します。



3. F3 (USB)キーを押します。







システムと設定

言語オプション、出力インピーダンス設定、DSO リンク、およびファームウェア更新などの設定ができます。

ファームウェアのバージョン確認と更新

パネル操作

1. UTIL キーを押します。



2. F3 (Cal.)キーを押します。



3. F2 (Software)キーを押します。



バージョン表示

4. F1(Version)キーを押すとファ ームウェアのバージョンを表 示します。



バージョン情報が画面に表示されます。

機器、バージョン、FPGA リビジョン、Bootload version

ファームウェアの 更新

5. ファームウェアのアップデートをするには、ファームウェアを保存した USB フラッシュメモリを USB ホストポートに挿入しF2(Upgrade)キーを押します。





ファームウェアファイル(*.bin)は、必ずディレクトリ 名"UPGRADE"に保存してください。 ディレクトリ名"UPGRADE"は、すべて大文字にしてく ださい。



出カインピーダンスの設定

概要

本器は、出力インピーダンスを50Ωまたはハイインピーダンスに設定できます。出力インピーダンスはリファレンス値としてのみ使用されます。実際の負荷インピーダンスが設定した値と異なると、実際の出力振幅とオフセットはそれに応じて変わってしまいます。

パネル 操作

1. UTIL キーを押します。



2. F4 (Load)キーを押します。





3. Load が赤く明るくなります。



4. F1 (50 OHM) または F2 (High Z) で出カインピーンダンスを 選択します。





言語の選択

概要

メニュー言語には、英語または中国語(簡体字)が使用できます。初期設定は、英語です。

パネル 操作

1. UTIL キーを押します。



2. F5 (System) キーを押します。



3. F2 (Language) キーを押します。



4. 言語(Language)パラメータが赤くなります





5. F1 (中文)キーまたは F2 (English) キーで言語を選択し F1 ます。



ビープ音の設定

概要

キーを押したとき、スクロールツマミを回したときのビープ音のオン/オフが設定できます。

パネル 操作

1. UTIL キーを押します。



2. F5 (System) キーを押します。



F3 (Beep)キーでビープ音のオーン/オフを選択します。



4. ビープ音(Beep)パラメータが赤くなります。





画面キャプチャ

概要

本器は、画面をキャプチャし USB メモリへ保存できます。T

接続

1. 前面パネルの USB ポートへ USB キーを挿入します。



パネル操作

2. UTIL キーを押します。



 F5 (システム: System)キーを 押します。



4. F1 (ハードコピー: Hardcopy)キ Hardcopy ーを押します。



スクロールツマミを回し異なる 画面へ移動します。機能を使 用するとその都度画面をキャ プチャします。



機能:波形、ARB, MOD (AM, FM, FSK, PWM), Sweep, Burst, UTIL 5. 画面を選択し F1 キーで画面 を保存します。



約2秒でUtilityメニューが表示されます。この画面が保存されます。



DSO リンク

概要

DSO リンクは、ARB(任意波形)データを作成するために弊社デジタルストレージオシロスコープ GDS-2000シリーズからロスレスデータを受け取ることが可能です。

 本器の USB ホストポートと GDS-2000 シリーズの USB B デバイスポートを接続します。



パネル 操作

2. UTIL キーを押します。



3. F6 (DSOLink)キーを押します。



4. F1(Search)キーを押します。





5. F2 (CH1)、F3 (CH2)、F4(CH3) または F5 (CH4)でオシロスコ ープのチャンネルを選択しま す。オシロスコープから取得さ れたデータが表示されます。





任意波形機能について

本器は、ユーザー定義の任意波形が生成できます。各波形は、1M データポイントまで設定できます。各データポイントは、サンプルレート 200MHz で垂直レンジ 65535 (±32767)です。

任意波形を表示する	136
水平表示レンジを設定する	
垂直表示の設定	
ページ操作(前のページへ)	
ページ操作(次のページへ)	
表示	142
任意波形の編集	143
任意波形にポイントを追加する	
任意波形にラインを追加する。	
波形をコピーする	
波形を消去する。	
ARB の保護	150
ビルトイン波形の挿入	
正弦波の作成	
方形波の作成	154
ランプ波形の作成	156
Sinc 波形の作成	157
指数上昇波形(Exponential Rise)の生成	159
指数下降(Exponential Fall)波形の作成	161
DC(直流)波形の作成	163
任意波形の保存と呼出し	165
内蔵メモリへ波形を保存する。	165
USB メモリへ波形を保存する。	166
内蔵メモリから波形をロードします。	169
USB から波形をロードする	
任意波形を出力する	173
任意波形の出力	
マーカ出力	



任意波形を表示する

水平表示レンジを設定する

水平方向のウィンドウサイズは、スタートポイントと長さ、または中心点と 長さを設定することができます。

パネル 操作

1. ARB キーを押します。



2. F1 (Display)キーを押し表示メ ニューに入ります。



3. F1 (Horizon)キーを押し水平メ ニューへ入ります。



使用する

スタートポイントを 4. (F1) Start キーを押します。



5. 水平開始ポイント(From)が赤くなります。



- 6. スクロールツマミを使用するか ② ③ ④ 数値キーで開始値を入力しま ○ ⑤ ⑥ (1) (2) (3) す。
- 7. 値をクリアする場合、Enterキ Clear ーを押す前に、(F4)キーを押し ます。F1 でありません
- 8. F5 (Enter)キーで設定を保存し Enter てください。



9. F6 (Return)キーで前のメニュ ーへ戻ります。



長さの設定

10. ステップ 4~9 を繰り返し, 長さを設定してください。



中心ポイントを使 用する。

11.(F3)キーは、中心ポイントで長さを指定します。 ステップ 4~9 を繰り返し.

長さを設定してください。(F3).



拡大(Zoom in)

12. 任意波形を拡大するには F4 (Zoom In)キーを押します。長 さが半分になります。 拡大機能の最小値は 3 です。



縮小(Zoom out)

13. 縮小機能は、F5 (Zoom out)キーを押すと波形の中心から縮小します。縮小機能は、長さが2倍になります。最大値は、1048576です。



下図は、スタートポイント"10"、長さ"400"、で中央が"210"です。





垂直表示の設定

水平の設定と同様に、波形表示の垂直表示設定もハイ/ロー値または中 心ポイントの2種類があります。

パネル 操作

1. ARB キーを押します。



2. F1 (Display)キーを押します。



3. F2 (Vertical)キーを押します。



ローポイントの 設定 4. F1 (Low)キーを押します。



5. 垂直ロー(Vertical Low)が赤くなります。



- 6. スクロールツマミを使用するか ② ⑤ ③数値キーで垂直のローポイン ③ ⑤ ④ト値を入力します。① ② ③
- 取り消す場合には、Enter(F5) キーを押す前に Clear (F4)キ ーを押してください。



F5 (Enter)で設定を保存します。



9. F6 (Return)キーで前のメニュ ーへ戻ります。



ハイポイントの設 定 10. High (F2)キーで 4~9 のステップを繰り返します。



中心ポイントの設 定 11. Center (F3)で 4~9 のステップ | を繰り返します。



ズーム


12. 任意波形の中心から拡大するには、F4(Zoom In)キーを押します。Zoom In 機能は、キーが押されるたびに長さを半分にします。垂直軸の最小ローレベルは-2で、最小ハイレベルは 2 です。

Zoom in F4

13. 波形を縮小するには、 F5(Zoom out)キーを押します。 Zoom out 機能は長さを倍にします。垂直軸のロー最大値は-32767 に設定でき、垂直軸のハイ最大値は+32767 に設定できます。

Zoom out F 5

下図は、正弦波で垂直のロー値が-32767、ハイ値が 32767 でセンターが 0 の波形です。





ページ操作(前のページへ)

概要

波形を見る時に、表示ウィンドウは、Next(次へ) / Back(戻る)ページ機能を使って、前後に移動することができます。

パネル操作

1. ARB キーを押します。



2. F1(Display)キーを押します。



3. F4 (Back Page)キーで表示ウィンドウの 1 ビュー長のウィンドウ分後方へ移動します。




水平スタート*=水平スタート - 長さ 中心*=中心 - 長さ *長さが0になるまで

下図は、Back Page キーを押した後の表示です。

水平エリア:10 → 0

長さ: 400

中心:210→ 200





ページ操作(次のページへ)

概要

波形をディスプレイで見る場合、ディスプレイウィンドウは、Next/Back ページ機能で前方および後方へ移動します。

パネル 操作

1. ARB キーを押します。



2. F1(Display)キーを押します。



3. F3 (Next Page)キーを押し表 示ウィンドウを 1 ビュー長分次 のページへ移動します。



水平スタート*=水平スタート + 長さ 中心=中心 + 長さ *水平スタート + 長さ ≤ 1048576

下図は、Next Page キーが押された後の表示です。

水平開始: 10 → 410

長さ: 400

中心:210→610





表示

パネル 操作

1. ARB キーを押します。



2. 1 (Display) キーを押します。



3. ディスプレイウィンドウに全波 形を表示させるには F5 (Overview)キーを押します。



水平: 0~1048575,


垂直: 32767~ -328767

下図は、Overview キーが押された後の全体表示で

す。

水平開始:0 → 0 長さ:400→1048576 中央:200→524288

垂直ハイ/ローポイント: ±32767



任意波形の編集

任意波形にポイントを追加する

概要

本器は、波形のどの位置にもポイントやラインを生成できる強力な編集機能を持っています。

パネル 操作

1. ARB キーを押します。



2. F2 (Edit)キーを押します。



3. F1(Point)キーを押します。





4. F1(Address)キーを押します。



5. アドレスパラメータ(Address)が赤くなります。







9. F2(Data)キーを押します。





- 10. 数値パラメータ(Value)が赤色で明るくなります。
- 11. スクロールツマミを使用するか ⑦ ⑥ ⑥ 数値キーで値を入力します。 ④ ⑥ ⑥
 - 000
 - \odot \odot \odot
- 12. F5 (Enter)キーで設定を保存し | ます。



13. F6 (Return)キーで前のメニュ ーへ戻ります。



14. F6 (Return)キーをもう一度押し ARB メニューへ戻ります。



下図は、アドレスが"40"とデータ"30,000"を表しています。編集エリアが、赤く表示されます。



任意波形にラインを追加する。

概要

本器の強力な編集機能は波形のどこにでもポイントやラインを作成することが可能です。

パネル 操作

1. ARB キーを押します。



2. F2(Edit)キーを押します。



3. F2(Line) キーを押します。



4. F1(Start ADD) キーを押します。



5. スタートアドレスのパラメータが赤くなります。



- 7. F5 (Enter)キーで設定を保存し F5 ます。
- 8. F6 (Return)キーで前のメニュ Return F6 ーへ戻ります。
- 9. Start Data (F2)、Stop Address (F3)、Stop Data (F4)をステップ 4~8 を繰り返し設定します。




11. F6 (Return)キーで前のメニュ ーへ戻ります。



赤いラインは以下の設定に従って生成されます。

スタートアドレス: 10、スタートデータ: 30 ストップアドレス: 50、ストップデータ: 100



波形をコピーする

パネル操作

1. ARB キーを押します。



2. F2 (編集: Edit)キーを押します。



3. F3(コピー: Copy)キーを押します。



4. F1(開始: Start)キーを押します。



5. Copy 形式が赤くなります。



6. 選択キーとスクロールツマミま ② ③ ⑨ たは数値キーでコピー開始ア ② ⑤ ⑥ ドレスを選択します。



- \bigcirc \bigcirc \bigcirc
- 7. F5 (Enter)キーで設定を保存し ます。
- Enter F 5
- 8. F6 (Return)で前のメニューへ 戻ります。



- 9. 4 から 8 のステップを繰り返し Length 長さ(F2)と 貼り付け(ペースト)を設定します。
- 10. F5 (Enter)キーで設定を保存し ます。



11. F6 (Return)で前のメニューへ 戻ります。



ポイント 50 から 80 の波形領域がポイント 100 か ら 130 ヘコピーされました。

コピー開始(Copy From): 50

長さ:30

貼り付け先:100





波形を消去する。

パネル 操作

1. ARB キーを押します。



2. F2 (編集: Edit)キーを押します。



3. F4 (消去: Clear)キーを押します。



4. F1(開始: Start)キーを押します。



5. Clear From プロパティが赤くなります。



- 6. 選択キーとスクロールツマミま ⑦ ② ③ ① たは数値キーで消去開始アド ① ⑤ ① レスを選択します。 ① ② ③
- 8 9 5 6
- 7. F5 (Enter)キーで設定を保存し ます。



 F6 (Return)で前のメニューへ 戻ります。



9. 4 から 8 のステップを繰り返し Length 長さ(F2)を設定します。



10. F3 (Done)キーで ARB 波形の セクションを 消去します。





11. F6 (Return)で前のメニューへ 戻ります。



全て削除

12. F5 (全て: ALL)を押し波形全 体を削除します。



13. F5 (Done)キーで再度削除を 確定します。



14. F6 (Return)で前のメニューへ 戻ります。




スタート: 100、長さ: 50.



クリアされた後の同じエリア。



波形全体が削除された後の結果。





ARB の保護

保護機能は、変更できないように任意波形のエリアを指定できます。

パネル操作

1. ARB キーを押します。



2. F2(編集: Edit)キーを押しま す。



3. F5 (保護: Protect)キーを押し ます。



4. F2(開始: Start)キーをおしま す。



5. 保護スタート設定(Protect Start)が赤くなります。



6. 選択キーとスクロールツマミま ② ③ ④ たは数値キーで開始アドレス を選択します。





7. F5 (Enter)キーで設定を保存し ます。



8. F6 (Return)で前のメニューへ 戻ります。



9. 4 から 8 のステップを繰り返し Length 長さ(F3)を設定します。



10. F5 (Done)キーで保護エリアを 確定します。





	11. F6 (Return)で前のメニューへ 戻ります。
	12. F4 (Done)キーを押し選択領域 または波形を保護します。
全て保護	13. F1 (ALL)キーで全波形を削除 Lます。
	14. F6 (Done)キーで確定します。
	15. F6 (Return)で前のメニューへ Return F6 戻ります。
全て非保護	16. F5 (Unprotect)キーを押すと全 Unprotect F5 波形を削除します。
	17. F6 (Done)キーで 確定します。
	18. F6 (Return)で前のメニューへ 戻ります。
	19.「Unprotected」が全て灰色になります。波形は黒色に戻ります。"Unprotected"プロパティが灰色になります。



下図は、波形の保護領域がオレンジ色になっています。:

Start:0, Length: 200000.



ビルトイン波形の挿入

本器は、正弦波、方形波、ランプ波、sinc 波、指数立上り波、指数立下り 波および DC 波形を含む複数の波形を任意波形作成用に内蔵していま す。

正弦波の作成

パネル操作

1. ARB キーを押します。



2. F3 (内蔵: Built in)キーを押します。



3. F1(正弦波: Sine)キーを押します。



4. F1(スタート: Start)キーを押し ます



5. スタート設定(Start)が赤くなります。





- 8. F6 (Return)で前のメニューへ Return F6 戻ります。
- 9. 4 から 8 のステップを繰り返し Length (F2)とスケール F2 F3 Scale (F3)を設定します。
- 10. F4 (Done)キーで操作を完了し Done F4 ます。
- 11. F6 (Return)で前のメニューへ Return F6 戻ります。

下図は、スタートポイント;0、長さ;524288、スケール;32767で正弦波を作成しています。





方形波の作成

パネル操作

1. ARB キーを押します。



2. F3 (内蔵: Built in)キーを押し ます。



3. F2(方形波: Square)キーを押し ます。



4. F1(スタート: Start)キーを押し ます



5. スタート設定(Start)が赤くなります。



6. 選択キーとスクロールツマミま ② ⑧ ⑨ たは数値キーで開始アドレス を選択します。





7. F5 (Enter)で開始ポイントを確 定します。



8. F6 (Return)で前のメニューへ 戻ります。



9. 4 から 8 のステップを繰り返し Length 長さ(F2)と Scale スケ ール(F3)を設定します。



10. F4 (Done)キーで操作を完了し「 ます。





11. F6 (Return)で前のメニューへ 戻ります。



下図は、スタートポイント;0、長さ;524288、スケール;32767で方形波を作成しています。





ランプ波形の作成

パネル 操作

1. ARB キーを押します。



2. F3 (内蔵: Built in)キーを押し ます。



3. F3 (Ramp) キーを押します。



4. F1(スタート: Start)を押しま す。



5. スタート設定(Start)が赤くなります。



- 6. 選択キーとスクロールツマミま ② ③ ④ たは数値キーで開始アドレス ④ ⑤ ⑥ を選択します。

1 2 3

 \bigcirc \bigcirc \bigcirc



7. F5 (Enter)で開始ポイントを確 定します。



8. F6 (Return)で前のメニューへ 戻ります。



9. 4 から 8 のステップを繰り返し Length 長さ(F2)と Scale スケ ール(F3)を設定します。





10. F4 (Done)キーで操作を完了します。



11. F6 (Return)で前のメニューへ 戻ります。



下図はスタートポイント; 0、長さ; 524288、スケール 32767 でランプ波を作成しました。



Sinc 波形の作成

パネル 操作

1. ARB キーを押します。



2. F3 (内蔵:Built in)キーを押します。



3. F4 (Sinc)キーを押します。



4. F1(スタート: Start)を押しま す。



5. スタート設定(Start)が赤くなります。





- 8. F6 (Return)で前のメニューへ Return F6 戻ります。
- 9. 4 から 8 のステップを繰り返し Length (F2)とスケール F2 F3 Scale (F3)を設定します。
- 10. F4 (Done)キーで操作を完了し Done F4 ます。
- 11. F6 (Return)で前のメニューへ Return F6 戻ります。

下図は、スタート 0、長さ 524288、スケール 32767 の sinc 波です。





指数上昇波形(Exponential Rise)の生成

パネル操作

1. ARB キーを押します。



2. F3 (内蔵:Built in)キーを押します。



3. F5 (次へ: More)キーを押します。



4. F1 (Exp Rise)を押します。




5. F1(スタート: Start)を押します。



6. スタートプロパティ(Start property)が赤くなります。







9. F6 (Return)で前のメニューへ 戻ります。





10.4 から8 のステップを繰り返し Length 長さ(F2)と Scale スケ ール(F3)を設定します。



11. F4 (Done)キーで操作を完了し | ます。



12. F6 (Return)で前のメニューへ 戻ります。



下図は、スタートポイント; 0、長さ; 524288、スケール; 32767 で指数上昇波形(exponential rise)です。





指数下降(Exponential Fall)波形の作成

パネル操作

1. ARB キーを押します。



2. F3 (内蔵:Built in)キーを押し ます。



3. F5 (次へ: More)キーを押しま す。



4. F2(Exp Fall)を押します。



5. F1(開始:Start)キーを押しま す。



6. Start が赤くなります。



7. 選択キーとスクロールツマミま ② ⑧ ⑨ たは数値キーで開始アドレス を選択します。



1 2 3

 \bigcirc \bigcirc \bigcirc





8. F5 (Enter)で開始ポイントを確 定します。



9. F6 (Return)で前のメニューへ 戻ります。



10.4 から8 のステップを繰り返し Length 長さ(F2)と Scale スケ ール(F3)を設定します。





11. F4 (Done)キーで操作を完了し | ます。



12. F6 (Return)で前のメニューへ 戻ります。



スタート:0、長さ:524288、スケール:32767 の指数下降波形です。



DC(直流)波形の作成

パネル 操作

1. ARB キーを押します。



2. F3 (内蔵: Built in)キーを押します。



3. F5 (次へ: More)キーを押します。



4. F3 (直流:DC)キーを押します。



5. F1(開始: Start)キーを押します。



6. Start(開始)が赤く明るくなります。





 F5 (Enter)で開始ポイントを確 定します。



 F6 (Return)で前のメニューへ 戻ります。



10.4 から 8 のステップを繰り返し Length 長さ(F2)と Data データ F2 (F3)を設定します。



11. F4 (Done)キーで操作を完了し | ます。



12. F6 (Return)キーで前のメニュ ーへ戻ります。



下図は、開始ポイント; 0、長さ; 524288、データ 10000 の DC 波形です。



任意波形の保存と呼出し

本器は、正弦波、方形波、ランプ波、sinc 波、指数上昇波、指数下降波、および DC 波形を含む多くの共通の波形を作成する機能を含んでいます。

内蔵メモリへ波形を保存する。

パネル操作

1. ARB キーを押します。



2. F4 (保存: Save)キーを押します。



3. F1 (スタート: Start)キーを押します。



- 4. スタート(Start)が、赤くなります。
- 6. F5 (Enter) キーで開始ポイント F5 を確定します。
- 7. F6 (戻る: Return)キーで前の Return F6 メニューで戻ります。
- 8. 4 から 8 ステップを繰り返し長 さ Length (F2)を設定します。
- 9. F3 (メモリ: Memory)キーを押し Memory F3 ます。



10. スクロールツマミでメモリファイルを選択します。



ARB0~ARB9


11. F1 (選択: Select)キーを押し選択したメモリファイルへ波形を保存します。



12. F6 (戻る: Return)キーで前の メニューへ戻ります。



下図は、ARB01 をスクロールツマミで選択したところでエス。



USB メモリへ波形を保存する。

パネル操作

1. ARB キーを押します。




2. F4 (保存: Save)キーを押します。



3. F1 (スタート: Start)キーを押します。



4. スタート(Start)が、赤くなります。





- 6. F5 (Enter) キーで開始ポイント
- \bigcirc \bigcirc \bigcirc



を確定します。





7. F6 (戻る: Return)キーで前の メニューで戻ります。



8. 4 から 8 ステップを繰り返し、 長さ F2 (Length)を設定しま す。



1. F4 (USB)キーを押します。



2. スクロールツマミでファイルシ ステム(filesystem)へ移動しま す。



3. Select キーでディレクトリまた はファイル名を選択します。



フォルダの作成

4. F2(新規フォルダ: New Folder)キーを押します。


New Folder F2

5. テキストエディタが、初期設定フォルダ名 "NEW_FOL"と一緒に表示されます。



New Folder:

NEW FOL



6. スクロールツマミでカーソルを 移動させます。



7. F1 (文字入力: Enter Char)ま たは F2 (一文字削除: Backspace)でフォルダ名を作 成します。



F 2

F 1

8. F5(保存:Save)キーでフォル ダ名を保存します。




新規ファイルの 作成

9. F3 (新規ファイル: New File)を 押します。



10. テキストエディタが、初期設定フォルダ名 "NEW FIL"と一緒に表示されます。





11. スクロールツマミでカーソルを 移動します。



12. F1 (文字入力: Enter Char)ま たは F2 (一文字削除: Backspace)でファイル名を作 成します。



13. F5(保存: Save)キーでファイル 名を保存します。



下図は、ルートディレクトリへフォルダ名 ABC とファイル名 AFG.CSV を作成したところです。



内蔵メモリから波形をロードします。

パネル操作

1. ARB キーを押します。



2. F5 (Load)キーを押します。



3. F1 (メモリ: Memory)キーを押し Memory ます。





スクロールツマミでファイルシステム(filesystem)へ移動します。



5. Select キーでディレクトリまた はファイル名を選択します。



6. F3 (開始:To)キーで呼出した 波形の開始ポイントを選択し ます。



7. "Load To" が、赤くなります。







9. F5 (Enter)で開始ポイントを確 定します。



10. F5 (Done)キーを押します。



下図は、選択した ARB1 をスクロールツマミでポジションへロードしたところです。





USB から波形をロードする

パネル操作 1. ARB キーを押します。



2. F5 (Load)キーを押します。



3. F2 (USB)キーを押します。



4. スクロールツマミでファイル名 へ移動します。



5. F1 (Select)キーでロードするフ ァイルを選択します。



6. F3 (To)キーでロードした波形 のスタートポイントを選択しま す。



- 7. "Load To" が、赤くなります。
- 8. 選択キーとスクロールツマミま ② ② ② たは、数値パッドで開始ポイン ② ⑤ ⑥ 1 2 3 トを選択します。 \odot \odot




9. F5 (Enter) キーで開始ポイント を確定します。



10. F5 (実行: Done)キーを押します。



下図は、スクロールツマミを使用して選択した AFG.CSV をポジション 0 ヘロードしました。



任意波形を出力する

最大 1M ポイント(0~1048575)までの任意波形を出力することができます。 任意波形のマーカをパルス幅として出力することができます。

任意波形の出力

パネル操作

- 1. ARB キーを押します。
- ARB
- 2. F6 (Output)キーを押します。



3. F1 (Start)キーを押します。



4. Start が赤くなります。



- 5. 選択キーとスクロールツマミま ⑦ ⑧ ⑨ たは、数値パッドでスタートア ① ⑤ ⑥ ドレスを入力します。

1 2 3

 \bigcirc \bigcirc \bigcirc

Enter



6. F5 (Enter)キーでスタートポイ



ントを確定します。



7. F6 (戻る: Return)キーで前の メニューで戻ります。




8. 長さ(Length: F2)キーで長さを 入力するには、ステップ 4~8 を繰り返します。



9. F6 (Return)キーで前のメニュ 一へ戻ります。



下図は、波形ポジションが 0、長さ 100 の信号を前面 パネル端子から出力します。



マーカ出力

パネル操作 1. ARB キーを押します。



F6 (Output)キーを押します。



3. F3 (Marker)キーを押します。



4. F1(Start)キーを押します。



- 5. スタートプロパティ(Start property)が赤くなりま す。
- 6. 選択キーとスクロールツマミま ② ③ ④ たは、数値パッドでスタートア ② ⑤ ⑥ ドレスを入力します。







7. F5 (Enter)を押しスタートポイントを確定します。



8. F6 (戻る: Return)キーで前の メニューで戻ります。



9. ステップ 4~8 で長さ Length (F2)を設定します。



10. F6 (戻る: Return)キーで前の メニューで戻ります。



マーカ出力

マーカを出力したときには、背面パネルのマーカ出力端子を仕様します。



下図は、ポイントが 30 から 80 のマーカ出力です。(開始: 30、長さ 50)。





リモートインターフェース

リモートコントロールの設定	176
USB インターフェースの設定	176
RS-232C インターフェースの設定	177
GP-IB の設定	178
リモートコントロール端子	179

リモートコントロールの設定

本器は、RS-232C、USB と GPIB コントロールをサポートしています。 コマンドについては、プログラミングマニュアルを参照してください。

USB インターフェースの設定

USB 構成 PC 側コネクタ

PC 側コネクタ タイプ A、ホスト

本器側コネクタ タイプ B、スレーブ

スピード 1.1/2.0 (フルスピード)

パネル操作

Utility キーに続いてインターフェース (F2)と USB (F3)を押します。



 USB ケーブルを背面パネルの USB B (スレーブ)ポートへ接 続します。



3. PC が USB ドライバを要求してきたらソフトウェア パッケージまたは弊社ホームページからダウンロ ードした XXXXXXX.inf を選択してください。

RS-232C インターフェースの設定

RS-232C の設定 コネクタ

DB-9、オス

ボーレート

9600、19200、38400、57600、

115200

パリティ


None/8Bits, Odd/7Bits,

Even/7Bits

ストップビット

1(固定)

ピン配置



2: RxD (Receive data)


3: TxD (Transmit data)

5: GND

4.6~9:未接続

PC 接続

Use the Null Modem connection as in the below diagram.



パネル操作

 背面パネルの RS-232 ポート へ RS-232 ケーブルを接続し ます。



Utility キーを押しインターフェース (F2)キーを押し RS-232 (F2)キーを選択します。





Baud Rate (F1)を押し(F1)~
 (F5)でボーレートを選択します。Return キーで戻ります。



 Parity/Bits (F2)キーを押し (F1)~(F3)キーで選択します。 Return キーで戻ります。



GP-IB の設定

GP-IB の設定 コネクタ 24 ピン、メス

GP-IB アドレス 1-30

GPIB の制約

- デバイス数は最大 15 台まで。合計のケーブル長は 20m 以下、各デバイス間は 2m 以下
- 各デバイスに個別アドレスを割り当て
- 少なくとも 2/3 のデバイスがアクティブ
- ループ、並列接続は禁止

Pin 配置



Pin1	Data line 1	Pin13	Data line 5
Pin2	Data line 2	Pin14	Data line 6
Pin3	Data line 3	Pin15	Data line 7
Pin4	Data line 4	Pin16	Data line 8
Pin5	EOI	Pin17	REN
Pin6	DAV	Pin18	Ground
Pin7	NRFD	Pin19	Ground
Pin8	NDAC	Pin20	Ground
Pin9	IFC	Pin21	Ground
Pin10	SRQ	Pin22	Ground
Pin11	ATN	Pin23	Ground



	Pin12 S	hield (screen)	Pin24	Signal grou	ınd
パネル 操作	1. 背面	パネルにある GF GP-IB ケーブル	P-IB ポ	Olgital glob	
	ーフュ	/ キーを押し、次 ニースと GPIB キ・ ess (F1)キーを押	一を押し		ddress
	選択	キーとスクロール するか数値キー・ 设定してください。	でアドレ	999999999	
	4. Done	(F5)キーで確定	します。	Done	
リエートついた	ユニル・光学 ユ	<u>•</u>			

リモートコントロール端子

ターミナルアプリ ウィンドウズ標準のターミナルアプリケーション (ハイパケーション ーターミナルなど)を起動してください。RS-232C の設定に従って、COM ポート、ボーレート、ストップビット、データビット等を設定してください。

COM ポート番号をチェックするには、PC のデバイスマネージャを使用してください。
例:Windows XP では、コントロールパネル→システム→ハードウェアアブでデバイスマネージャを選択してください。



機能チェック

ターミナルソフトウェアからクエリコマンドを送信してください。

*idn?

本器より下記の応答があります。

製造者、モデル番号、シリアル番号、ファームウェアバ ージョン。

GW INSTEK, AFG-3081, SN:XXXXXXXX,Vm.mm

注意:ターミナルプログラムを使用する場合は、´j または ^m をターミナル文字として使用できます。

PC ソフトウェア


任意波形編集用の PC ソフトウェアは、弊社 web より ダウンロードできます。

www.instek.co.jp

表示

リモートコントロール中は、F6(REM/LOCK)キー以外は パネルキーがロックされます。

1. REM/LOCK(F6)キーでローカ REMLOCK ルモードに戻ります。




付属


ヒューズ交換

手順

1. 電源コードを外します。マイナスドライバを使用しヒューズホルダを外します。



2. ホルダにあるヒューズを外します。



Ratings

T0.63A, 250V



AFG-3000 シリーズ仕様

以下の仕様は、 $+20^{\circ}$ C~ $+30^{\circ}$ Cの温度下で最低 30 分間、電源を投入された場合に適用されます。

波形		AFG-3051	AFG-3081
		正弦波、方形波、ラン	プ波、パルス波、ノ
		イズ、DC(直流)、Sin	(x)/x、指数上昇、指
		数下降、負のランプ》	皮
任意波形			
	ARB 機能	Built in	
	サンプルレート	200 MS/s	
	繰り返しレート	100MHz	
	波形長	1M ポイント	
	振幅分解能	16 bits	
	不揮発性メモリ	1M ポイントを 10 波形	% (1)
	ユーザー定義の	2 から 1M ポイントの	任意ポイント
	出力セクション		
	ユーザー定義	2 から 1M ポイントの	任意ポイント
	マーカ出力		
周波数特性			
レンジ	正弦波	50MHz	80MHz
	方形波	50MHz	80MHz
	三角波、ランプ波	1M	Hz
分解能		1u	Hz
確度	安定度	$\pm 1 \text{ ppm } 0 \sim 50^{\circ}\text{C}$	
		±0.3 ppm 18 ~ 28°C	
	エージング	±1 ppm, per 1 year	
	許容差	≤ 1 kHz	
出力特性(2)			
振幅	レンジ	10 mVpp ∼ 10 Vpp(into 50Ω)
		20 mVpp ~ 20 Vpp(オープン回路)
	確度	設定の±1%(±1mVpp)	
		(at 1 kHz,>10mVpp)	
	分解能	0.1 mV または 4 digits	
	平坦性	± 1% (0.1dB) <10 N	ИHz
		± 2% (0.2 dB) 10 M	Hz∼50 MHz
		± 10% (0.9 dB) 50 N	
		± 20% (1.9 dB) 70 N	
		(1kHz 正弦波に対し	



	27.71	
	単位	Vpp、Vrms、dBm,
オフセット	範囲	$\pm 5 \text{ Vpk AC +DC (into } 50 \Omega)$
		±10Vpk AC+DC (オープン回路)
	確度	1% of setting + 2 mV + 0.5% Amplitude
波形出力	インピーダンス	50Ω typical (固定)
		$>$ 10M Ω (output disabled)
	保護機能	短絡保護
		メイン出力の過負荷保護リレー自動オフ
同期出力	レベル	TTL コンパチブル into>1kΩ
	インピーダンス	50Ω nominal
正弦波特性		
	高調波ひずみ(5)	-60 dBc DC~1 MHz, 振幅<3 Vpp
		-55 dBc DC~1 MHz, 振幅>3 Vpp
		-45 dBc 1MHz~5 MHz, 振幅>3 Vpp
		-30 dBc 5MHz~80 MHz, 振幅>3 Vpp
	全高調波ひずみ	< 0.2%+0.1mVrms
		DC to 20 kHz
	スプリアス	-60 dBc DC~1 MHz
	(non-harmonic)(5)	-50 dBc 1MHz~20MHz
		-50 dBc+ 6 dBc/octave 1MHz∼80MHz
	位相ノイズ	<-65dBc typical 10MHz, 30 kHz band
		<-47dBc typical 80MHz, 30 kHz band
方形波特性		
	Rise/Fall 時間	<8 ns (3)
	オーバーシュート	<5%
	Asymmetry	周期器の 1% +1 ns
	デューティー可変	20.0% ~ 80.0% ≤ 25 MHz
	範囲	40.0% ~ 60.0% 25~50MHz
		50.0%(固定) 50~80MHz
	ジッタ	0.01%+525ps < 2 MHz
		0.1% + 75 ps > 2 MHz
ランプ波特性		
W(131±	直線性	< 0.1% of peak output
	シンメトリ可変	0% ~ 100%
パルス波特性		
	周期	20ns∼ 2000s



	パルス波	8ns∼ 1999.9s
		最小パルス幅:
		8nS (周波数≦50MHz)
		周期設定の 5%(周波数≦6.5MHz)
		分解能:
		1nS (周波数≦50MHz)
		周期設定の 1%(周波数≦6.5MHz)
	オーバーシュート	<5%
	ジッタ	100 ppm +50 ps
AM 変調		
	キャリア波形	Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse, Arb
	変調波形	Sine, Square, Triangle, Up/Dn Ramp
	変調周波数	2 mHz ~ 20 kHz
	Depth	0% ~ 120.0%
	ソース	内部(Int) / 外部(Ext)
FM 変調		
	キャリア波形	正弦波、方形波、三角波、ランプ波
	変調波形	正弦波、方形波、三角波、Up/Dn ランプ
		波
	変調周波数	2 mHz ~ 20 kHz
	Peak Deviation	DC~50 MHz DC~80 MHz
	ソース	内部(Int) / 外部(Ext)
PWM 変調		
	キャリア波形	方形波
	変調波形	正弦波、方形波、三角波、Up/Dn ランプ
		波
	変調周波数	2 mHz ~ 20 kHz
	Deviation	パルス幅の 0% ~ 100.0%
	ソース	内部(Int) / 外部(Ext)
FSK		
	キャリア波形	Sine, Square, Triangle, Ramp, Pulse
	変調波形	50% duty cycle square
	内部レート	2 mHz ~ 100 kHz
	周波数範囲	DC \sim 50 MHz DC \sim 80 MHz
	ソース	内部(Int) / 外部(Ext)
Sweep		
	波形	正弦波、方形波、三角波、ランプ波
	タイプ	リニアまたは対数(LOG)
	方向	Up または Down
	Start/Stop 周波 数	$100 \mu\text{Hz} \sim 50 \text{MHz} 100 \mu\text{Hz} \sim 80 \text{MHz}$
	Sweep 時間	1 ms ~ 500 s



	トリガ	シングル、外部(Ext)、内部(Int)
	マーカ	マーカ信号の立下りエッジ
		(周波数設定可能)
	ソース	内部(Int) / 外部(Ext)
Burst		
	波形	正弦波、方形波、三角波、ランプ波
	周波数	$1 \mu \text{ Hz} \sim 50 \text{ MHz}(4) 1 \mu \text{ Hz} \sim 80 \text{ MHz}(4)$
	バーストカウント	1 ~ 1000000 サイクルまたは無限回
	Start/Stop 位相	−360.0° ~ +360.0°
	Internal Period	1 ms ~ 500 s
	ゲートソース	外部トリガ
	トリガソース	Single, External or Internal Rate
Trigger Delay	N-Cycle, Infinite	0s∼85 s
外部変調入力		
	タイプ	AM, FM, Sweep, PWM
	電圧範囲	± 5V フルスケール
	入力インピーダン	10kΩ
	ス	
	周波数	DC ~ 20kHz
外部トリガ入力		
	タイプ	FSK, Burst, Sweep
	入力レベル	TTL コンパチブル
	スロープ	立ち上がりまたは立ち下がり(選択可能)
	パルス幅	>100ns
	入力インピーダン	10kΩ, DC 結合
	ス	
Latency	スイープ	<10us (typical)
	バースト	<100ns (typical)
ジッタ	スイープ	2.5 us
	バースト	1 ns; except pulse, 300 ps
変調出力		
	タイプ	AM, FM, Sweep, PWM
振幅	範囲	≥1Vpp
	インピーダンス	>10kΩ typical (固定)
トリガ出力		
	タイプ	Burst, Sweep
	レベル	TTL コンパチブル into 50Ω
	パルス幅	>450 ns
	最大レート	1 MHz
	Fan-out	≥4 TTL 負荷
	インピーダンス	50Ω Typical
マーカ出力		



	タイプ	For ARB, Sweep
	レベル	TTL Compatible into 50Ω
	Fan-out	≥4 TTL load
	インピーダンス	50Ω Typical
保存/呼出し		設定メモリ 10 グループ
インターフェース		GP-IB、RS-232、USB
ディスプレイ		4.3 インチ TFT 液晶
		480 × 3 (RGB) × 272

システム特性

構成時間(typical) ファンクション切り換え:

標準---->102ms

パルス---->660ms

Built-In Arb->240ms

周波数切り換え: 24ms

振幅切り換え:50ms

オフセット切り換え:50ms

User Arb 選択: < 2s for 1M points

変調切り換え: < 200ms

Arb ダウンロード	バイナリーコード		ASCII ⊐─F
時間(代表値)	GPIB/RS232	USB	USB
	(115 Kbps)	デバイス	ホスト
1M ポイント	189 s	34 s	70 s
512K ポイント	95 s	18 s	35 s
256K ポイント	49 s	9 s	18 s
64K ポイント	16 s	3 s	6 s
16K ポイント	7 s	830ms	1340 ms
8K ポイント	6 s	490ms	780ms
4K ポイント	6 s	365ms	520 ms
2K ポイント	5 s	300ms	390 ms

一般特性

電源 AC100~240V、50~60Hz

消費電力 65 VA

操作環境 仕様保証温度:18 ~ 28°C

操作温度: 0 ~ 40°C 相対湿度:≤ 80%, 0 ~ 40°C

≤ 70%, 35 **~** 40°C

設置カテゴリ: CAT Ⅱ

Operating Altitude 2000m

汚染度 IEC 61010 Degree 2, Indoor Use



	保存環境	-10~70°C, Humidity: ≤70%
寸法(W x H x D)		107 (W) x 266 (H) x 293 (D)
	質量	約 4kg
	安全規格	EN61010-1
	EMC テスト	EN 55011, IEC-61326
	付属品	GTL-110 × 1

- (1). 合計 10 個の波形を保存できます。各波形は最大 1M ポイントで構成できます。
- (2). Add 1/10th of output amplitude and offset specification per °C for 操作 outside of 0°℃から 28°C range (1-year specification).
- (3). エッジ時間は高周波で減少。
- (4). 25MHz以上の正弦波と方形波は、"Infinite"バーストカウントのでみ使用可能です。
- (5). 低い振幅値での高調波ひずみとスプリアスノイズは、-70dBm フロアによって制限されます。



お問い合わせ

製品についてのご質問等につきましては、下記までお問い合わせください。

TEL:03-5823-5656 FAX:03-5823-5655

E-Mail:info@instek.co.jp

株式会社 インステック ジャパン

〒101-0032 東京都千代田区岩本町 1-3-3